




High Efficiency Wood Stove - Small

Model: HWS-224172MH - Small Wood Stove w/Pedestal Base

Model: HWS-224172MH-B - Small Wood Stove w/Pedestal Base & Blower

Model: HWS-224172MH-BCA - Small Wood Stove w/Pedestal Base & Blower
Owner's Manual



SAFETY NOTICE: IF THIS WOOD BURNING APPLIANCE IS NOT PROPERLY INSTALLED, OPERATED, AND MAINTAINED, A HOUSE FIRE MAY RESULT. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE, BODILY INJURY OR EVEN DEATH. CONTACT LOCAL BUILDING OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION REQUIREMENTS IN YOUR AREA.

This manual describes the installation and operation of the Model HWS-224172MH, non-catalytic wood heater. This heater meets US Environmental Protection Agency's emission limits for wood heaters. Under specific conditions this heater has been shown to deliver heat at rates ranging from 9,800 to 20,000 BTU/hr.

This stove is listed by OMNI-Test Laboratories of Portland, Oregon to meet UL1482 for the US and ULC-S627 for Canada. (UM) 84 HUD, casas rodantes agrée.

6" Flue required

Do Not Discard This Manual: Retain for Future Use



8280 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
877-447-4768

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 877-447-4768 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST, Monday - Friday or e-mail us at customerservice@ghpgroupinc.com.

60-10-002

CAUTION

After reading these instructions, if you have any doubt about your ability to complete your installation in a professional like manner you should obtain the services of an installer versed in all aspects as to the correct and safe installation. Do not use temporary makeshift compromises during installation.

BEFORE INSTALLATION OF YOUR APPLIANCE

1. Check with the building inspector's office for compliance with local codes; a permit may be required.
 2. The room heater must be connected to 1) a chimney complying with the requirements for Type HT chimneys in the standard for Chimneys, Factory-Built, Residential Type and Building Heating Appliance, UL 103, or in Canada ULC S627 Standard for 650 degree C Factory Built Chimneys and applicable building codes or 2) a code-approved masonry chimney with a flue liner.
 3. A 6" (152mm) diameter, 24 gauge Black Steel flue is required for proper performance.
 4. Always connect this unit to a chimney and NEVER vent to another room or inside a building.
 5. DO NOT connect this unit to any duct work to which another appliance is connected such as a furnace.
 6. **DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE.**
 7. The connector pipe and chimney should be inspected periodically and cleaned if necessary.
 8. Remember the clearance distances when you place furniture or other objects within the area. **DO NOT** store wood, flammable liquids or other combustible materials too close to the unit.
- Refer to certification label on back of your unit for required clearances.**
9. Contact your local municipal or provincial fire authority for information on how to handle a chimney fire. Have a clearly understood plan to handle a chimney fire. In the event of a Chimney fire, turn air control to closed position and **CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
 10. **DO NOT** tamper with combustion air control beyond normal adjustment.
 11. **DO NOT CONNECT TO ANY AIR DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM.**
 12. The use of smoke detectors is recommended.

OPERATION

WHY THE CORRECT FLUE SIZE IS IMPORTANT - 6"

Draft is the force which moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney

depends on the length of the chimney, local geography, nearby obstructions, and other factors. Too much draft may cause excessive temperatures in the appliance. An uncontrolled burn or a glowing red part or chimney connector indicates excessive draft. Inadequate draft may cause back puffing into the room and "plugging" of the chimney and/or cause the appliance to leak smoke into the room through appliance and chimney connector joints.

Today's solid fuel appliances are more efficient than in the past. The units are designed to give you controlled combustion, and maximum heat transfer, using less fuel to do so. The design of your new appliance is such that the exhaust smoke is now at lower temperatures than in the past, therefore requiring proper chimney size to give adequate draft. If your chimney is too large, the heating appliance will have a difficult time to raise the chimney flue temperature to give adequate draft, therefore causing a smoke back up, poor burn, or both.

Should you experience such a problem call in a local chimney expert.

With the door closed, the rate of burning is regulated by the amount of air allowed to enter the unit through the air control. With experience you will be able to set the control for heat and burning time desired.

Once the required chimney draft is obtained, operate only with doors closed and open doors slowly when re-fueling. (This will reduce or eliminate smoke from entering the room). Attempts to achieve higher output rates that exceed heater design specifications can result in permanent damage to the heater. The recommended wood load is level with the top of the firebricks.

Overloading may prevent sufficient air entering the heater to properly fuel the fire.

Operate this heater only with the door closed.

DO NOT BURN GARBAGE OR FLAMMABLE FLUIDS, SUCH AS GASOLINE, NAPHTHA, OR ENGINE OIL DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO START THE FIRE.

ALWAYS PROVIDE A SOURCE OF FRESH AIR INTO THE ROOM WHERE THE UNIT IS INSTALLED. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN AIR STARVATION OF OTHER FUEL BURNING APPLIANCES AND THE POSSIBLE DEVELOPMENT OF HAZARDOUS CONDITIONS.

HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS.

OPTIONAL BLOWER: MODEL PBAR-2427, 120 VOLTS, 60Hz, 0.75 AMPS, 2900 RPM
DANGER: RISK OF ELECTRIC SHOCK. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
IMPORTANT: FOR OPTIMUM HEATER PERFORMANCE AT LOW BURN RATE, OPERATE THE FAN AT LOW SPEED.



MOBILE HOME APPROVED

This appliance is approved for mobile home installations when not installed in a sleeping room and when an outside combustion air inlet is provided. The structural integrity of the mobile home floor, ceiling, and walls must be maintained. The appliance must be properly grounded to the frame of the mobile home and use only listed double-wall connector pipe. An Outside Air Kit must be installed in a mobile home installation.

NOTE: This installation must conform with local codes. In the absence of local codes you must comply with the UL1482, (UM) 84-HUD and NPFA211 in the U.S.A. and the ULC S627-00 and CAN/CSA-B365 Installation Codes in Canada.

OUTSIDE AIR KIT INSTALLATION

A source of air (oxygen) is necessary in order for combustion to take place. Whatever combustion air is consumed by the fire must be replaced. Air is replaced via air leakage around windows and under doors. In homes that have tightly sealed doors and windows, an outside air source is needed.

Items Needed for Installation

- Pipe clamp, termination cap, (2) wire ties, and fasteners
- 4 inch flex aluminum pipe, or if using alternate material, then it shall be made from durable, non-combustible, heat resistant material up to 350°F. Cut the pipe to the required length for your installation.
- Electric screw driver with bits
- Silicone sealant
- Drills and saws necessary for cutting holes through the wall or flooring in your home

AN OUTSIDE AIR KIT (ITEM NO: OAK-MH) IS AVAILABLE FOR PURCHASE BY CALLING GHP GROUP CUSTOMER SERVICE AT 1-877-447-4768.




Figure 00

1. Remove all materials from packing boxes.
2. **Floor & Rear Installation:** Cut a 4 inch (102mm) hole in outside wall or floor to accommodate outside air piping. Use 4 inch (102mm) aluminum metal flex or rigid piping to directly connect outside air to appliance intake. Use a termination cap with a rodent screen. Seal between the wall (or floor) and the pipe with silicone to prevent moisture penetration.
3. Using a #2 Phillips screw driver attach the flex pipe to the flex adaptor on the stove using a pipe clamp. **Figure 00.**

WARNING



Fire Risk.



Asphyxiation Risk.

Do not draw outside combustion air from:

- Wall, floor, or ceiling cavity
 - Enclosed space such as an attic or garage
 - Close proximity to exhaust vents or chimneys
- Fumes or odors may result

WARNING



Asphyxiation Risk.

Outside air inlet must be located to prevent blockage from:

- Leaves
- Snow or ice
- Other debris

Block may cause combustion air starvation.

Smoke spillage may set off alarms or irritate sensitive individuals.

WARNING



Asphyxiation Risk.

Length of outside air supply duct shall NOT exceed the length of the vertical height of the exhaust flue.

- Fire will not burn properly.
- Smoke spillage occurs when door is open due to air starvation.

BAFFLE INSTALLATION

IMPORTANT! Install baffle bricks and baffle insulation before installing stove pipe on stove.

1. Place one baffle brick on each side of the tube running horizontal into the baffle, covering the openings into the firebox. To install bricks, place them through the flue pipe outlet, down on top of openings, making sure to close off openings completely.

2. Place insulation through flue pipe opening after bricks are in place, covering the top of the bricks all the way across from side to side of stove.

3. Installation of these items are central to the operation of stove during burning.




Figure 0


INSTALLATION

Contact your local building inspector prior to installation.
A permit may be required in your area.

1. Remove all parts from inside the stove body.
2. Select the proper location for the stove. These appliances must not be installed any closer than the minimum clearance to combustible materials shown in Brick pattern (Figure 1). The stove must be installed on a non combustible surface as shown in Figure 1.

Figure 1

Clearance from Combustible Materials



A minimum clearance of 18" (457 mm) to the chimney connector may be required by the authority having jurisdiction.

SINGLE WALL PIPE

From Heater

A. Sidewall	11" (279 mm)
B. Back Wall	12" (305 mm)
C. Corner	14" (356 mm)
Minimum height to ceiling	

*16" (406 mm) US

From Chimney Connector

D. Sidewall	19" (457 mm)
E. Back Wall	13.5" (343 mm)
F. Corner	18" (457 mm)
55" (1397 mm)	

**18" (457 mm) Canada

DOUBLE WALL PIPE (Mobile Home)

From Heater

A. Sidewall	10" (254 mm)
B. Back Wall	11" (279 mm)
C. N/A	
Minimum height to ceiling	

*16" (406 mm) US

From Chimney Connector


D. Sidewall	18" (457 mm)
E. Back Wall	12.5" (318 mm)
F. Corner	N/A
55" (1397 mm)	

**18" (457 mm) Canada

Unit must be placed on a noncombustible floor protection equivalent to 1/2" millboard. Floor protector must have min. R value of .893. Consult your local building authorities for further information.

3. If noncombustible materials have been installed on the walls, obtain the minimum clearances from either the manufacturer of these materials or the local building inspectors office.
4. Install the stovepipe INSIDE the flue collar on the top of the stove between the stove and chimney.
5. DO NOT use a grate to elevate the fire.

Figure 2
Handle



STOVE PIPE

1. A clearance of 18 inches (457mm) between the stovepipe and combustible materials may be required. Check with authorities having jurisdiction in your area.
2. All pipe sections must be connected with the male end (crimped end) toward the stove.
3. Fasten the stove pipe to the flue collar by the use of three sheet metal screws. Do the same at each additional joint to make the entire installation rigid.
4. Maintain the required diameter flue for the entire installation.
5. If you are connecting the stove to an old masonry flue, be sure to have it inspected for cracks and general condition. Resizing with a stainless steel liner may be required.
6. It is recommended that no more than two (2) 90° bends be used in the stove pipe installation. More than two (2) 90° bends may decrease the amount of draw and possibly cause smoke spillage.
7. A damper is not required in this installation. Remove damper plate in the chimney or secure in OPEN position.
8. Single wall flue pipe assemblies must not exceed 10 feet (3 m) in overall length.

CAUTION: DO NOT open fire-door to a point where it would be in contact with the combustible sidewall.

Optional Fan - An optional heat exchange blower is available for this wood burning appliance. To order please see the local dealer where you purchased the appliance.

FLOOR PROTECTION

INSTALLATION ON A CONCRETE FLOOR

An appliance mounted on a concrete floor does not require floor protection.

Carpeting and any other combustible material shall not cover Floor Protector.

If a combustible surface is applied to the concrete floor, a clearance must be maintained equivalent to the area reserved for the floor protector.

INSTALLATION ON A COMBUSTIBLE FLOOR

If the appliance is to be installed on a combustible floor or a combustible floor covering, it must be installed on a 1/2" (26 mm) thick, non-combustible millboard floor protector or durable equivalent. The pad must be installed beneath the appliance extending past the glass 18" (457 mm) in Canada, 16" (406 mm) in the U.S. On any side equipped with a door, and 8" (203 mm) on all other sides. In the U.S. the pad must cover any horizontal chimney connector runs and extend 2" (51 mm) beyond each side.

A grouted ceramic floor-tile surface installed per local building code is considered a durable equivalent.

CHIMNEY


Where passing through a wall or partition of combustible construction is desired, the installation shall conform to CAN/CSA-B365.

CONTACT YOUR LOCAL BUILDING AUTHORITY FOR APPROVED METHODS OF INSTALLATION

1. This appliance requires a masonry or pre-manufactured chimney listed to ULC S627 (Canada) and UL103HT (USA) sized correctly.
2. If a masonry chimney is used it is advisable to have your chimney inspected for cracks and check the general condition before you install your unit. Relining may be required to reduce flue diameter to the appropriate functional size.
3. To help ensure a good draft, the top of the chimney should be at least 3 feet (914mm) above the point of penetration through the roof, and be at least 2 (610mm) feet higher than any point of the roof within 10 feet (3M).
4. The chimney connector shall not pass through an attic, roof space, closet, concealed space, floor, ceiling, wall, or any partition of combustible construction.

Figure 3

Chimney Heights



5. The minimum overall height of your chimney should be 15 feet (5 m) from the floor (Figure 3).
6. Do not use makeshift compromises during installation.

REFER TO CHIMNEY MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS

FLUE DRAFT CONSIDERATIONS

Location of the appliance and chimney will affect performance. The chimney should:

- Penetrate the highest part of the roof. This minimizes the affects of wind turbulence and down drafts.
- Consider the appliance location in order to avoid floor and ceiling attic joists and rafters.

Exterior conditions such as roof line, surrounding trees, prevailing winds and nearby hills can influence stove performance. Your local dealer is the expert in your geographic area and can usually make suggestions or discover solutions that will easily correct your flue problem.

NOTE: These are guidelines only, and may vary somewhat for individual installations.

VENTING SYSTEMS

The venting system consists of a chimney connector (also known as stove pipe) and a chimney. These get extremely hot during use. Temperatures inside the chimney may exceed 2000°F (1100°C) in the event of a creosote fire. To protect against the possibility of a house fire, the chimney connector and chimney **must be properly installed and maintained**. An approved thimble must be used when a connection is made through a combustible wall to a chimney. A chimney support package must be used when a connection is made through the ceiling to a prefabricated chimney. These accessories are **absolutely necessary** to provide safe clearances to combustible wall and ceiling material. Follow venting manufacturer's clearances when installing venting system.

TOOLS AND SUPPLIES NEEDED

Before beginning the installation be sure that the following tools and building supplies are available.

Reciprocating saw	Framing Material
Pliers	Hi-Temp Caulking Material
Hammer	Gloves
Phillips Head Screwdriver	Framing Square
Flat Blade Screwdriver	Electric Drill & Bits (1/4")
Plumb Line	Safety Glasses
Level	1/2 in. - 1/4 in. length, #6 or
Tape Measure	#8 self drilling screws (need per pipe section connection)

INSPECT APPLIANCE & COMPONENTS AND

✓ PRE-USE CHECK LIST

1.	Place the appliance in a location near the final installation area and follow the procedures below:
2.	Open the appliance and remove all the parts and articles packed inside the Component Pack. Inspect all the parts and glass for shipping damage. Contact your dealer if any irregularities are noticed.
3.	All safety warnings have been read and followed.
4.	This Owner's Manual has been read.
5.	Floor protection requirements have been met.
6.	Venting is properly installed.
7.	The proper clearances from the appliance and chimney to combustible materials have been met.
8.	The masonry chimney is inspected by a professional and is clean, or the factory built metal chimney is installed according to manufacturer's instructions and clearances.
9.	The chimney meets the required minimum height.
10.	All labels have been removed from the glass door.
11.	A power outlet is available nearby if installing optional blower assembly.



WARNING



Asphyxiation Risk.

- Do NOT connect this unit to a chimney flue servicing another appliance.
 - Do NOT connect to any air distribution duct or system.
- May allow flue gases to enter the house.



WARNING



Fire Risk.

- Inspect appliance and components for damage. Damaged parts may impair safe operation.
- Do NOT install damaged components.
 - Do NOT install incomplete components.
 - Do NOT install substitute components.
- Report damaged parts to dealer.

Typical Stove Systems

Stove system with masonry chimney consists of:

- Stove
- Chimney Connector (stove pipe)
- Thimble
- Masonry Chimney
- Hearth Pad Floor Protection




Figure 4.1 Masonry Chimney

Stove system with prefabricated metal chimney consists of:

- Stove
- Chimney Connector (stove pipe)
- Thimble (for exterior chimney)
- Firestops
- Insulations Shields
- Storm Collar and Flashing
- Termination Cap
- Hearth Pad Floor Protection




Figure 4.2 Exterior Prefabricated Chimney




Figure 4.3 Interior Prefab. Chimney

CHIMNEY REQUIREMENTS

VENTING COMPONENTS

Chimney Connector:

It is also known as flue pipe or stove pipe. The chimney connector joins the stove to the chimney. It must be a 6 inch (152mm) minimum diameter 24 gauge mild steel black steel, or an approved air-insulated double wall venting pipe.

Thimble:

A manufactured or site-constructed device installed in combustible walls through which the chimney connector passes to the chimney. It is intended to keep the walls from igniting. Site constructed thimbles must meet NFPA 211 Standards. Prefabricated must be suitable for use with selected chimney and meet UL103 Type HT Standards. Follow instructions provided by the manufacturer for manufactured thimbles for masonry chimney and prefabricated chimneys.

Chimney:

The chimney can be new or existing, masonry or prefabricated and must meet the following minimum requirements specified in Section 5B.B.

CHIMNEY SYSTEMS

Prefabricated Metal Chimney

- Must be a 6 inch (152mm) diameter (ID) high temperature chimney listed to UL 103HT (2100°F) or ULC S627.
- Must use components required by the manufacturer for installation.
- Must maintain clearances required by the manufacturer for installation.
- Refer to manufacturers instructions for installation.

NOTE: In Canada when using a factory-built chimney it must be safety listed, **Type UL103 HT (2100°F) CLASS "A"** or conforming to **CAN/ULC-S627, STANDARD FOR 650°C FACTORY-BUILT CHIMNEYS.**




Figure 5.1 Prefabricated Exterior Chimney




Figure 5.2 Prefabricated Interior Chimney

Thimble

Site constructed for masonry chimney installation:

Components

- A minimum length of 12 inches [305mm] (longer for thicker walls) of solid insulated factory-built chimney length constructed to UL 103 Type HT 6 inch (152mm) inside diameter. Chimney needs to extend a minimum of 2 inches (51mm) from the interior wall and a minimum of 1 inch (25mm) from the exterior wall.
- Wall spacer, trim collar and wall band to fit solid pack chimney selected.
- Minimum 8 inch (20mm) diameter clay liner section (if not already present in chimney) and refractory mortar.

Air Clearances

- Masonry chimney clearance must meet NFPA 211 minimum requirement of 2 inches (51mm) to sheet metal supports and combustibles.
- Minimum of 1 inch (25mm) clearance around the chimney connector.
- Top of wall opening is a minimum of 1-1/2 inches (4mm) from ceiling or 4-1/2 inches (114mm) below minimum clearance specified by chimney connector manufacturer. NFPA 211 minimum vertical clearance of 18 inches (457mm) from chimney connector and ceiling or minimum recommended by chimney connector manufacturer. **Figure 6.1.**

Instructions:

1. Open inside wall at proper height for the chimney connector to entry the masonry chimney. **Figure 6.1.**
2. Entry hole to masonry chimney must be lined with an 8 inch (20mm) minimum diameter clay liner, or equivalent, secured with refractory mortar.
3. Construct a 17 inch x 17 inch (42mm x 42mm) outside dimension frame from 2 x 2 framing lumber to fit into wall opening. Inside opening of frame should be no less than 14 inch x 14 inch (56mm x 56mm). **Figure 6.1.**
4. Attach the wall spacer to the chimney side of the frame.
5. Nail the frame into the wall opening. The spacer should be on the chimney side.
6. Insert the section of the solid insulated chimney into the outer wall of the masonry chimney.
7. Tightly secure the length of the solid insulated chimney with the wall band to the masonry chimney.
8. Insert a section of chimney connector into the chimney. Make sure it does not protrude past the edge of the clay chimney liner inside the chimney.
9. Seal the end of the chimney connector to the clay liner with refractory mortar.
10. Install trim collar around the solid pack chimney section.




Figure 6.1

Solid Pack Chimney with Metal Supports as a Thimble




Figure 7.1



WARNING

Fire Risk.

Do NOT pack insulation or other combustibles between spacers.

- ALWAYS maintain specified clearances around venting and spacers.
- Install spacers as specified.

Failure to keep insulation or other material away from vent pipe may cause fire.

Solid Pack Chimney with Metal Supports as a Thimble (Cont'd)




Figure 7.2

Chimney Height / Rise and Run

This product was designed for and tested on a 6 inch (152mm) chimney, 14 to 16 feet (420-480cm) high, (includes stove height) measured from the base of the appliance. The further your stack height or diameter varies from this configuration, the possibility of performance problems exists. Chimney height may need to be increased by 2% per each 1000 feet above sea level. It is not recommended to use offsets or elbows at altitudes above 4000 feet above sea level or when there are other factors that affect flue draft.



WARNING

Fire Risk.

Inspection of Chimney:

- Chimney must be in good condition.
- Meets minimum standard of NFPA 211
- Factory-built chimney must be 6 inch (152mm) UL103HT.



Asphyxiation Risk.

- Do NOT connect this unit to a chimney flue servicing another appliance.
- Do NOT connect to any air distribution duct or system.

May allow flue gases to enter the house.

INSTALLING CHIMNEY COMPONENTS

Chimney Connector

Single wall connector or stove pipe.

This must be at least 24 gauge mild steel. The sections must be attached to the appliance and to each other with the crimped (male) end pointing toward the stove. All joints, including the connection at the flue collar, should be secured with sheet metal screws. Make sure to follow the minimum clearances to combustibles. Where passage through the wall, or partition of combustible construction is desired in Canada, the installation shall conform to CAN/CSA-B65.




Figure 8



WARNING



Fire Risk.

Follow Chimney Connector Manufacturer's Instructions for Proper Installation.

ONLY use connector:

- Within the room, between appliance and ceiling or wall.

Connector shall NOT pass through:

- Attic or roof space
- Closet or similar concealed space
- Floor or ceiling

Maintain minimum clearances to combustibles



WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency or your dealer.

Chimney Termination Requirements

Follow manufacturer's instructions for clearance, securing flashing and terminating the chimney.


- Must have an approved and listed cap
- Must not be located where it will become plugged by snow or other material
- Must terminate at least 2 feet (61cm) above the roof and at least 2 feet (61cm) above any portion of the roof within 10 feet (305cm).
- Must be located away from trees or other structures

NOTE:


- Chimney performance may vary.
- Trees, buildings, roof lines and wind conditions affect performance.
- Chimney height may need adjustment if smoking or overdraft occurs.

2-10-3 Rule

These are safety requirements and are not meant to assure proper flue draft.



Pitched Roof



Flat Roof


MOBILE HOME INSTALLATION

1. **An outside air inlet must be provided for combustion when installing in a mobile home.** See page 3 for installation information.
2. Appliance must be secured to the mobile home structure by bolting the pedestal through hearth pad and into floor.
3. Appliance must be grounded with #8 solid copper grounding wire or equivalent and terminated at each end with N.E.C. approved grounding device.
4. Appliance must be installed with an approved UL10 HT ventilated chimney connector, UL10 HT chimney, and terminal cap with spark arrester. Never use a single wall connector (stove pipe) in a mobile home installation. Use only double-wall connector pipe, Dura-Vent DVL, Selkirk metalbestos DS or Security DL double-wall connector or any listed double-wall connector pipe.
5. In Canada, this appliance must be connected to a 6 inch (152mm) factory-built chimney conforming to CAN/ULC-629M, STANDARD FOR FACTORY BUILT CHIMNEYS.
6. Follow the chimney and chimney connector manufacturer's instructions when installing the flue system for use in a mobile home.
7. Maintain clearance to combustibles.
8. Floor protection requirements must be followed precisely.
9. Use silicone to create an effective vapor barrier at the location where the chimney or other component penetrates to the exterior of the structure.

NOTE: Offsets from the vertical, not exceeding 45°, are allowed per Section 905(a) of the Uniform Mechanical Code (UMC). Offsets greater than 45° are considered horizontal and are also allowed, providing the horizontal run does not exceed 75% of the vertical height of the vent. Construction, clearance and termination must be in compliance with the UMC Table 9C. This installation must also comply with NFPA 211. **NOTE:** Top sections of chimney must be removable to allow maximum clearance of 1.5 feet (411cm) from ground level for transportation purposes.

10. Burn wood only. Other types of fuels may generate poisonous gases (e.g., carbon monoxide).
11. If unit burns poorly while an exhaust blower is on in home, (i.e., range hood), increase combustion air.
12. Installation shall be in accordance with the Manufacturers Home & Safety Standard (HUD) CFR 280, Part 24.

Figure 8



CAUTION

Maintain structural integrity of mobile home:

- Floor, wall, ceiling, and/or roof.

Do NOT cut through:

- Floor joist, wall, studs, or ceiling trusses.
- Any supporting material that would affect the structural integrity.

WARNING



Asphyxiation Risk.

- Never install in a sleeping room.

Consumes oxygen in the room.

OPERATION

Do not use a grate or elevate fire. Never burn with door open as this may result in fire. Build wood fire directly on hearth. When the stove is used for the first time the solvents in the paint will smoke off.

WOOD

This heater is designed to burn natural wood only. Higher efficiency and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwood, as compared to softwood or to green or freshly cut hardwood. Only use dry seasoned wood. Green wood, besides burning at only 60 percent of the fuel value of dry wood, deposits creosote on the inside of your stove and along the chimney. This can cause an extreme danger of chimney fire. To be called seasoned, wood must be dried for a year. Regardless of whether the wood is green or seasoned, it should be stored in a well-sheltered, ventilated area to allow proper drying during the year to come. Wood should be stored beyond recommended clearance from combustibles.

DO NOT BURN:

- Treated Wood • Solvents • Trash • Coal
- Garbage • Cardboard • Coloured Papers

Burning of these items can generate excessive levels of carbon monoxide.

INSTRUCTIONS FOR FIRST BURN - CURING THE STOVE PAINT

Your stove has been painted with the highest quality stove paint and has special break-in procedures. The heat generated by the normal operation of the stove, will serve to harden the paint. Ventilate the house during the first three times the stove is used. The paint on the stove will give off smoke, carbon dioxide and an odor. Without adequate ventilation, concentrations of smoke could irritate you or cause damage to person and/or property. Open doors and windows and use a fan if necessary. After the initial burns, the paint will be cured and there should be no more smoke.

Each of the initial burns should be conducted as follows:

1. The first and second burns should be at approximately 250 deg F (120 deg C) for approximately 20 minutes.
2. The third burn should be between 500 deg F (260 to 370 deg C) for at least 45 minutes. The important fact is the paint should be cured slowly. Avoid hot fires during the curing process. During the curing process the paint will be gummy. Once cured the paint will remain hard. It is normal to see flat spots on painted surfaces of the stove. The flat spots on the paint surface indicate the hotter surfaces of the stove, and is caused by the heat radiating through the paint. It is also expected that shiny spots caused by friction from the packaging materials, will disappear during the curing of the stove.

SO:

1. Remember to Ventilate well.
2. Allow the stove to cure before burning for long periods at high temperatures.
3. Flat spots on the painted surfaces are normal.
4. Shiny spots on the paint surface before burning is normal.
5. Call your dealer if you have any questions.

BUILDING A FIRE

1. Open inlet air control fully.
2. Place a small amount of crumpled paper in the stove.
3. Cover the paper with a generous amount of kindling in a teepee fashion and a few small pieces of wood.
4. Ignite the paper and close door. If fire dies down substantially, open door slightly.
5. Add larger pieces of wood as the fire progresses being careful not to overload. Do not fill firebox beyond firebrick area. An ideal coal bed of 1" to 2" should be established to achieve optimum performance.
6. This unit is designed to function most effectively when air is allowed to circulate to all areas of the firebox. An ideal means of achieving this is to rake a slight (1" to 2" wide) trough in the centre of the coal bed from front to back prior to loading the fuel.
7. Once fuel has been loaded, close door and open air inlet control fully until fire is well established (approx. 10 minutes) being careful not to overfire.
8. Readjust air inlet control to desired burn rate. If excessive smoke fills firebox, open air inlet control slightly until flames resume and wood is sufficiently ignited. While a basic rule of thumb is "closed-low", 1 1/2 way-medium" and "fully open-high", refer to the Inlet Air Control Settings chart.

Inlet Air Control Settings

Desired Burn Setting	Inlet Air Setting	**Approx. BTU Output
Low	Closed Fully	9,500
Med/Low	1/4 Open	12,000
Med/High	3/4 Open	15,000
High	Fully Open	20,000

9. When refuelling, adjust air control to the fully open position. When fire brightens, slowly and carefully open the door. This procedure will prevent gases from igniting causing smoke and flame spillage.
10. Add fuel being careful not to overload.
11. Do not build fire close to glass. May result in glass breakage.



NEVER USE GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR LIQUIDS TO START OR FRESHEN UP A FIRE IN THIS HEATER. KEEP ALL SUCH LIQUIDS WELL AWAY FROM THE HEATER WHILE IT IS IN USE.

GLASS CARE

The following use and safety tips should be observed:

1. Inspect the glass regularly for cracks and breaks.
If you detect a crack or break, extinguish the fire immediately, and contact your dealer for replacement.
2. Do not slam door or otherwise impact the glass.
When closing doors, make sure that logs or other objects do not protrude and impact the glass.
3. Do not clean the glass with materials which may scratch (or otherwise damage) the glass. Scratches on the glass can develop into cracks or breaks.
4. Never attempt to clean the glass while unit is hot. If the deposit is not very heavy, normal glass cleaners are adequate with a plain, non-abrasive scouring pad. Heavier deposits may be removed with the use of a readily available oven cleaner.
5. Never put substances which can ignite explosively in the unit since even small explosions in confined areas can blow out the glass.
6. This unit has an airwash system, designed to reduce deposits on glass.

REPLACE GLASS ONLY WITH GHP GROUP REPLACEMENT GLASS (SEE REPLACEMENT PARTS PAGE 16).

GLASS REPLACEMENT

CAUTION: Make sure fire is out and stove is completely cool to the touch.

1. Find an area that will ensure safe removal and no damage to surface of door frame or decorative home furnishing.
2. Wearing a pair of protective gloves, remove the push nuts that retain the door pins from being pulled out and then lift the door off of the hinges.
3. Lay the door face down on a protective surface located in Step 2.
4. Remove the screws from all glass retainers and remove the broken glass, ensuring that the door frame is free from any slivers. (If even small slivers are left, the new glass will not seal correctly causing the stove to burn improperly.)
5. Attach glass gasket (from GHP Group replacement

parts page 16) to new glass and install in door frame.

6. Replace glass retainers with screws making sure not to cross thread or overtighten.

7. Place door on hinges and replace new push nuts, purchased from GHP Group, on door pins to ensure door does not move after reinstall.

GASKET REPLACEMENT

After extensive use, the sealing material which provides glass and door seal may need to be replaced if it fails to sustain its resilience. Inspect glass and door seal periodically to ensure for proper seal. If gaskets become frayed or worn, replace immediately.

Contact your dealer or GHP Group Customer Service for approved replacement parts. The following steps should be followed for glass gasket replacement:

1. Ensure appliance is not in operation and is thoroughly cooled.
2. Remove screw and glass clip.
3. Lift glass out from glass clip.
4. Remove old gasket and clean glass.
5. Replace new gasket starting at the bottom of glass working along edges, being sure to centre gasket channel on glass.
6. Trim to length and butt ends together.
7. Replace glass in door, being sure not to over-tighten screw and clip.

The following steps should be followed for door gasket replacement:

1. Ensure appliance is not in operation and is thoroughly cooled.
2. Remove old door gasket and clean channel.
3. Using an approved high temperature gasket cement, apply a thin coat in bottom of channel.
4. Starting at hinge side of door, work into channel around door unit, end butt and trim to length.
5. Close door and allow three to four hours for cement to set before restarting appliance.

CREOSOTE

When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapours. These combine with moisture to form creosote. Creosote vapours condense in the relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining. When ignited, this creosote makes an extremely hot fire. The chimney should be inspected regularly during the heating season to determine if a creosote build-up has accumulated. If this is the case, the creosote should be removed to reduce the risk of chimney fire.



WAYS TO PREVENT AND KEEP UNIT FREE OF CREOSOTE

1. Burn with air control open for several minutes at numerous intervals throughout the day during the heating season, being careful not to over-fire unit. This removes the slight film of creosote accumulated during low burn periods.
2. Burn stove with draft control wide open for several minutes every time you apply fresh wood. This allows wood to achieve the charcoal stage faster and burns wood vapours which might otherwise be deposited within the system.
3. **BURN ONLY SEASONED WOOD.** Avoid burning wet or green wood. Seasoned wood has been dried for at least one year.
4. A small hot fire is preferable to a large smouldering one that can deposit creosote within the system.
5. Establish a routine for the fuel, wood burner and firing technique. Check daily for creosote build-up until experience shows how often you need to clean to be safe. Be aware that the hotter the fire, the less creosote is deposited and weekly cleanings may be necessary in mild weather even though monthly cleanings may be enough in the coldest months. Contact your local municipal authority for information on how to handle a chimney fire. Have a clearly understood plan to handle a chimney fire.

WARNING: Things to remember in case of chimney fire:

1. **CLOSE DRAFT CONTROL.**
2. **CALL THE FIRE DEPARTMENT.**

ASH DISPOSAL

This unit features a convenient ash lip for easy removal of ash. During constant use, ashes should be removed every few days, or whenever ashes get to three to four inches deep in the firebox. Remove ashes only when the fire has died down and the ashes have cooled. Even then, expect to find a few hot embers. Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non-combustible floor, well away from all combustible materials, pending final disposal. If the ashes are disposed of by burial in soil or otherwise locally dispersed, they should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled. Other waste should not be placed in the ash container.

IMPORTANT

HELPFUL HINTS

1. What is the correct way to start a fire?

- a) You will need small pieces of dry wood (kindling) and paper. Use only newspaper or paper that has not been coated or had unknown materials glued or applied to it. Never use coated (typically advertising flyers) or coloured paper.
- b) Open the door of the wood stove.
- c) Crumple several pieces of paper and place them in the center of the firebox and directly on to the fire bricks of the wood stove. Never use a grate to elevate the fire.
- d) Place small pieces of dry wood (kindling) over the paper in a Teepee manner. This allows for good air circulation, which is critical for good combustion.
- e) Light the crumpled paper in 2 or 3 locations.
Note: It is important to heat the air in the stovepipe for draft to start.
- f) Fully open the air control of the wood stove and close the door until it is slightly open, allowing for much needed air to be introduced into the fire box. Never leave the door fully open as sparks from the kindling may occur causing injury or property damage. As the fire begins to burn the kindling, some additional kindling may be needed to sustain the fire. **DO NOT** add more paper after the fire has started.
- g) Once the kindling has started to burn, start by adding some of your smaller pieces of seasoned (dry) firewood. **NOTE:** Adding large pieces at the early stages will only serve to smother the fire. Continue adding small pieces of seasoned (dry) firewood, keeping the door slightly open until each piece starts to ignite. Remember to always open the door slowly between placing wood into the fire.
- h) Once the wood has started to ignite and the smoke has reduced, close the wood stove door fully. The reduction of smoke, is a good indication that the draft in the chimney has started and good combustion is now possible. Larger pieces of seasoned (dry) fire wood can now be added when there is sufficient space in the Firebox. Adjust the air control setting to desired setting.
- i) Note: The lower the air control setting the longer the burn time of your firewood.

2. What type of wood is best to use as Firewood?

Dry seasoned hardwood should be used. Avoid green unseasoned wood. Green wood, besides burning at only 60 percent of the fuel value of dry

seasoned wood, will deposit creosote on the inside of your stove and along the inside of your chimney.

3. What does dry seasoned wood mean, and what is considered hardwood?

Wood that has been dried for a period of one year in a well-ventilated and sheltered area would be considered dry seasoned wood. Hardwoods are generally from slow growth trees (Example: Oak and Fir). Softwoods are generally from fast growth trees. (Example: Pine and Spruce)

4. Will following the above listed steps for starting a fire result in perfect results all the time?

The quick answer is most of the time. There are many variables that may affect your success rate when starting a fire. Most of those variables and how to deal with them will be learned through experience. Your ability to start a good fire will significantly increase with time and patience. Some of the reasons for poor stove performance will be covered in the next section of these instructions.

5. Why can't I get the fire lit?

Damp or wet wood and poor draft are the main reasons for poor results in starting a fire. Always use dry seasoned wood for your fire. Even wood dried for two years will be difficult to ignite, if it has become wet.

6. Why is there always a large quantity of thick black smoke present in the firebox?

A large quantity of thick black smoke in the firebox, is a good indication that the draft is poor.

7. Is it normal for soot to cover the glass at the beginning of a fire?

Your stove has been built with an air wash system that will help keep the glass clear when the firebox has reached a good operating temperature, and has a good draft. Cold firebox temperature and poor draft cause sooting of the glass. Once the firebox temperature and the draft increases, the soot will burn off.

8. What is draft?

Draft is the ability of the chimney to exhaust draw by-products produced during the normal combustion process.

9. What can cause a poor draft?

The most common factors for poor draft are:

- a) Atmospheric pressure and air supply
- b) Environmental conditions
- c) Cold chimney temperature
- d) Poor chimney installation and maintenance

Atmospheric Pressure and Air Supply

Atmospheric pressure affecting the draft from a chimney can be either outside the home, inside the

home or both. Outside the home, a high-pressure day (clear and cool) generally creates a better draft in the chimney than a low-pressure day (overcast and damp). Inside the home, normal household appliances, such as clothes dryers and forced air furnaces compete for air resulting in inadequate amounts of air available to fuel a fire and create a condition known as negative pressure. Under extreme conditions of negative pressure the combustion by-products can be drawn from the chimney and into the house. This condition is commonly referred to as down drafting. There are several factors that impact the amount of air available in the home. Increased amounts of insulation vinyl windows, extra caulking in various places and door seals can all keep heat in but may also make a home too airtight. If you are in doubt about whether or not there is sufficient air in your home for your stove, refrain from using those appliances known to consume the air where possible, or open a window or door to allow air to enter the home.

Environmental Conditions

High trees, low lying house location such as in a valley, tall buildings or structures surrounding your house and windy conditions can cause pool draft or down drafting.

Cold Chimney Temperature

Avoid cold chimney temperatures by burning a hot fire for the first fifteen to forty minutes, being careful not to over fire. If any part of the chimney or parts of the stove start to glow, you are over firing the stove. Where possible, install a temperature gauge on the chimney so temperature drops can be seen.


Chimney Installation and Maintenance

Avoid using too many elbows or long horizontal runs. If in doubt, contact a chimney expert and/or chimney manufacturer for help. Clean chimney, rain caps and especially spark arrester regularly, to prevent creosote build-up, which will significantly reduce chimney draw and may cause a chimney fire.

10. Should I close or open the air control fully when shutting down the stove?

When shutting down the stove, fully open the air control. This allows the chimney temperatures to remain as high as possible for as long as possible. Cold chimney temperatures create creosote.

NOTE: This sheet is intended as an aid and does not supersede any local, provincial or state requirements. Check with officials or authorities having jurisdiction in your area.



GHP Group reserves the right to make changes in design, materials, specifications, prices and discontinue colors and products at any time, without notice.

Item No.	Description	Qty.	Part No.
1.	Door Assembly	1	75-23-510
2. & 3.	Glass and Gasket	1	75-23-511
3.	1/8" Glass Gasket	1	75-23-117
4.	5/8" Door Gasket	1	75-23-124
5.	Spring Handle	1	75-20-140
6.	Air Control Spring Handle	1	75-20-141
7.	Glass Clip	6	75-25-131
8.	Screw	6	75-21-141
9.	Hinge Pin	2	75-20-132
10.	Push Nut	2	75-21-150
11.	Firebrick Lt. 9" x 4 7/16" x 1 1/4" (angled)	2	75-22-124
12.	Firebrick Lt. 9" x 4 7/16" x 1 1/4"	8	75-21-147
13.	Firebrick Lt. 8 1/2" x 4 7/16" x 1 1/4"	4	75-24-115
14.	Firebrick Lt. 2" x 9" x 1 1/4"	4	75-24-116

5 Year Warranty

GHP Group warrants that your new woodburning stove or masonry wood insert is free from manufacturing and material defects for a period of five years from the date of sale, subject to the following conditions and limitations.

1. This warranty is extended to the original owner only, for residential use, and is subject to proof of purchase.
2. The new GHP Group product must be installed and operated at all times in accordance with the installation and operation instructions supplied with the appliance, and installation must be to local and national codes. Any alterations, willful abuse, accident, over firing or misuse will not be covered under warranty. NOTE: Some minor movement of certain parts is normal and is not a defect and therefore, not covered under warranty.
3. The warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized GHP Group supplier. The serial number must be supplied along with the Bill of Sale, showing the date of purchase, at the time the claim is submitted.
4. This warranty is limited to the repair or replacement of parts only, found to be defective in material or construction, provided that such parts have been subjected to normal conditions of use and service, after a said defect has been confirmed by GHP Group, or an authorized representative's inspection. Defective parts must be shipped back (at GHP Group discretion), transportation prepaid, to the manufacturer. Credits will be issued upon receipt of return of the defective product to GHP Group.
5. GHP Group, at its discretion, can fully discharge all obligation with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
6. Any installation, labor, construction, transportation or other related costs or expenses arising from defective parts, repair, replacement or otherwise of same, will not be covered by this warranty nor will GHP Group assume responsibility for same. Further, GHP Group will not be responsible for any incidental, indirect or consequent damages, except as provided by law, and in no event shall they exceed the original purchase price.
7. All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of GHP Group are hereby expressly excluded.
8. GHP Group neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on GHP Group's behalf, any other liabilities with respect to the sale of this GHP Group product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to chimney components or other products made by other manufacturers when used in conjunction with the installation of this product. Improper use or the use of non-approved components may nullify your warranty. If in doubt, contact your nearest GHP Group supplier or GHP Group Customer Service Department.
10. GHP Group will not be responsible for:
 - Downdrafts or spillage caused by environmental conditions such as nearby trees, buildings, rooftops, hills, mountains, or ineffective chimney design.
 - Inadequate ventilation, excessive offsets or negative air pressure caused by mechanical systems such as furnaces, clothes dryers, fans, etc.
11. This warranty is void if:
 - The appliance has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals.

- This appliance has been subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
- The appliance has any damage due to water, or weather damage that is the result of, but not limited to, improper chimney/venting installation.
- The appliance has been subjected to willful or accidental abuse or misuse.
- Corrosive driftwood, manufactured logs or other fuels are used other than as outlined in the installation and operating instructions.
- The appliance is not maintained in good condition, including firebrick and gaskets.

Doors with Glass and Plated Parts

Glass is warranted against thermal breakage only. To clean glass, use a ceramic/glass cleaner or polish. Do not use ammonia based cleaners. A suitable cleaner is available at your nearest Pleasant Hearth dealer. **DO NOT CLEAN GLASS WHILE HOT AND DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.**

Plated parts will not be covered under this warranty. Plated parts should be cleaned by using denatured alcohol only and rubbed lightly with a lint-free non-abrasive cloth. Excessive rubbing or polishing may remove the plated finish. Plated parts may also be damaged by external chemicals.

Further Exclusions

This warranty will not include or extend to paint, gaskets or firebrick components, and does not cover any removable firebox components such as brick retainers or stainless steel air tubes.

Electrical Components

GHP Group warranty coverage extends to electrical components (e.g. blowers, speed controls) also.

IF WARRANTY SERVICE IS REQUIRED

Contact GHP Group Customer Service. Make sure you have your sales receipt and the model/serial number of your GHP Group product.

Do not attempt to do any service work yourself, unless pre-approved by GHP Group in writing as this will void the warranty. GHP Group must authorize service and provide a Warranty Claim Number prior to any warranty related service calls. Without an authorization number, any service work will not be deemed warranty.

IMPORTANT NOTICE

BEFORE LIGHTING YOUR FIRST FIRE, REMOVE PLASTIC FILM OFF TRIM AND CLEAN THE PLATED SURFACES WITH DENATURED ALCOHOL OR A GOOD QUALITY, NON-ABRASIVE LIQUID GLASS CLEANER. APPLY WITH A VERY SOFT, CLEAN CLOTH. DO NOT USE PAPER TOWELS TO CLEAN THE PLATED PARTS. FAILURE TO CLEAN ALL MARKS AND FINGERPRINTS FROM THE PLATED SURFACES WILL CAUSE PERMANENT DAMAGE.

NOTE: Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. The above limitations may not apply to you.

GHP Group, Inc. • 8280 Austin Ave. • Morton Grove, IL 60053

KEEP THIS WARRANTY

Serial # _____

Model # _____

Date Purchased _____






Poêle à bois à haut rendement

Modèle: HWS-224172MH - Petit poêle à bois avec socle

Modèle: HWS-224172MH-B - Petit poêle à bois avec socle et ventilateur soufflant

Modèle: HWS-224172MH-BCA - Petit poêle à bois avec socle et ventilateur soufflant

Manuel du propriétaire



AVIS DE SÉCURITÉ: CET APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS PEUT CAUSER UN INCENDIE DE MAISON S'IL N'EST PAS BIEN INSTALLÉ, UTILISÉ ET SI ON NÉGLIGE SON ENTRETIEN. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR DIMINUER LES RISQUES D'INCENDIE. LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES AUX BIENS, DES BLESSURES OU LA MORT. INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DU DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION POUR OBTENIR DE L'INFORMATION SUR LES RESTRICTIONS ET LES EXIGENCES RELATIVES À L'INSPECTION DE L'INSTALLATION DANS VOTRE RÉGION.

Ce manuel porte sur l'installation et l'utilisation du modèle Model HWS-224172MH (appareil de chauffage au bois non catalytique). Cet appareil de chauffage au bois satisfait aux normes sur les limites d'émission du United States Environmental Protection Agency (EPA). Dans des conditions spécifiques l'appareil de chauffage génère une puissance de 9 800 à 20 000 BTU/hr.

Ce poêle à bois est enregistré par (OMNI-Test Laboratories, Portland, Oregon) et a satisfait aux normes d'évaluation américaines et canadiennes UL1482 et ULC-S627. (UM) 84-HUD, approuvé pour les maisons mobile.

**Conduit de fumée
de 1,83 m requis**

Ne jetez pas ce manuel: Gardez-le pour consultation

Questions, problèmes, pièces manquantes? Contactez notre service à la clientèle avant de retourner l'article chez le détaillant : 1-877-447-4768 8h30 à 16h30 HNC du lundi au vendredi ou envoyez-nous un courriel customerservice@gphgroupinc.com.



AVERTISSEMENT

Utilisez les services d'un installateur qualifié et compétent qui sera en mesure de faire une installation professionnelle et sécuritaire de l'appareil si vous doutez, suite à la lecture des instructions, de votre capacité à faire une installation professionnelle et sécuritaire. Ne faites pas une installation incomplète ou temporaire.

AVANT L'INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Informez-vous auprès du service d'inspection des constructions afin de connaître les règlements municipaux. Un permis est parfois requis.
2. L'appareil de chauffage doit être raccordé à 1) une cheminée qui satisfait aux normes des cheminées de Type HT et aux normes générales des cheminées. La cheminée doit être préfabriquée et de type résidentiel et répondre aux normes des appareils de chauffage UL 103, et au Canada ULC S627 (norme de 650 degrés Celsius pour cheminée préfabriquée) et être conforme aux codes et règlements de la construction, ou 2) cheminée en maçonnerie avec doublage de cheminée conforme aux codes et règlements.
3. Un conduit de fumée en métal noir de (152mm) de diamètre et d'une épaisseur de 24.
4. Il faut toujours raccorder l'appareil à une cheminée; il ne faut JAMAIS faire évacuer la fumée dans une autre pièce ou à l'intérieur.
5. NE raccordez PAS l'appareil à un tuyau qui est raccordé à un autre appareil, par ex. une fournaise.
6. NE RACCORDEZ PAS L'APPAREIL À UN CONDUIT DE FUMÉE QUI EST RACCORDÉ À UN AUTRE APPAREIL.
7. Il faut vérifier régulièrement le raccordement de tuyau et la cheminée, et les nettoyer si nécessaire.
8. Il faut tenir compte de la distance de sécurité lors de l'installation de meubles et d'objets à proximité de l'appareil. NE METTEZ PAS de bois, liquide inflammable ou combustible près de l'appareil. Les distances de sécurité sont inscrites sur le sceau d'attestation qui se trouve à l'arrière de l'appareil.
9. Contactez les services municipaux ou provinciaux de protection contre l'incendie pour obtenir de l'information sur les incendies de cheminée. Établissez un plan d'action afin de bien réagir en cas d'incendie de cheminée. Fermez l'entrée d'air et TÉLÉPHONEZ LE SERVICE D'INCENDIE en cas d'incendie.
10. Il NE faut PAS forcer la manette d'admission d'air pour modifier son réglage normal.
11. NE LE RACCORDEZ PAS À UN TUYAU D'AÉRATION OU SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE L'AIR.
12. Les détecteurs de fumée sont recommandés.

UTILISATION

VOICI POURQUOI IL EST IMPORTANT D'UTILISER UN CONDUIT DE FUMÉE DE LA BONNE DIMENSION (1,83 M): Le tirage de la cheminée est le mouvement de l'air dans le conduit, provoqué par l'attraction de l'oxygène vers une combustion. Le tirage de la cheminée est fonction de la longueur et de l'emplacement de la cheminée ainsi que des choses se trouvant à proximité de la cheminée et d'autres facteurs. L'appareil peut chauffer de façon excessive si le tirage est trop puissant. Le tirage est trop puissant

lorsque la combustion est incontrôlable ou lorsque la cheminée ou les raccordements de cheminée sont rouges vifs. Un tirage insuffisant peut repousser la fumée dans la pièce ou « boucher » la cheminée et/ou laisser la fumée s'échapper par les joints de l'appareil et de la cheminée.

Les appareils à combustible solide d'aujourd'hui sont plus efficaces. Ces appareils offrent une combustion optimale et dégagent plus de chaleur avec moins de combustible. La cheminée doit être de la bonne dimension afin d'assurer un tirage efficace puisque les nouveaux appareils évacuent la fumée à une plus basse température. L'appareil ne pourra pas augmenter efficacement la température du conduit de fumée si la cheminée est trop large et le tirage ne sera pas efficace. Il y aura donc un refoulement de fumée et/ou une combustion inadéquate.

Contactez un expert en entretien de cheminées si vous avez ce problème.

Lorsque la porte est fermée : vous utilisez la manette d'admission d'air pour actionner le mécanisme permettant de contrôler l'entrée d'air dans la chambre à combustion. Vous serez à la longue capable de contrôler l'intensité de la chaleur et la durée de combustion. Vous pourrez utiliser l'appareil lorsque le tirage de la cheminée sera convenable, mais à condition de fermer la porte. Il faut ouvrir la porte lentement lorsqu'on ajoute le bois afin d'empêcher la fumée de s'échapper. Une utilisation inappropriée de l'appareil pourrait occasionner des dommages irréparables, soit une combustion à une température supérieure aux normes de conception de l'appareil. Il est recommandé de mettre du bois jusqu'au niveau de la brique réfractaire.

Une trop grande quantité peut nuire à la circulation de l'air et à la combustion.

Utilisez cet appareil de chauffage seulement lorsque la porte est fermée.

NE BRÛLEZ PAS D'ORDURES OU DE LIQUIDES COMBUSTIBLES, PAR EX. ESSENCE, NAPHTHÉ, HUILE POUR MOTEUR. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE LIQUIDES COMBUSTIBLES POUR ALLUMER LE FEU.

IL DOIT TOUJOURS AVOIR DE L'AIR FRAIS DANS LA PIÈCE OÙ SE TROUVE L'APPAREIL PUISQU'UNE IMPORTANTE DIMINUTION DE LA QUANTITÉ D'AIR POURRAIT NUIRE AU FONCTIONNEMENT D'AUTRES APPAREILS À COMBUSTION ET CRÉER UNE SITUATION POTENTIELLEMENT DANGEREUSE.

DÉGAGE UNE CHALEUR. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS S'APPROCHER. LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES NE DOIVENT PAS SE TROUVER À PROXIMITÉ. PEUT CAUSER DES BRÛLURES.

VENTILATEUR OPTIONNEL : MODÈLE PBAR-2427, 120 VOLTS, 60Hz, 0.75 AMP, 2900 T/M DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION. DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION. IMPORTANT : FAITES FONCTIONNER LE VENTILATEUR À FAIBLE VITESSE POUR OPTIMALISER LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE LORSQUE LA COMBUSTION EST LENTE.

APPROUVÉ POUR LES MAISONS MOBILES

Cet appareil est approuvé pour l'installation dans une maison mobile à condition d'avoir une prise d'air extérieur. Ne doit pas être utilisé dans une chambre à coucher (poste de couchage). Il faut s'assurer de l'intégrité structurelle des planchers, plafonds et des murs de la maison mobile. Il faut faire une mise à la terre entre l'appareil et la charpente de la maison mobile. Il faut seulement utiliser des tuyaux répertoriés à double paroi. Il faut installer un système d'air frais dans une maison mobile.

NOTE: L'installation doit être conforme aux codes de la municipalité. S'il n'y a pas de codes d'installation municipaux, vous devez vous conformer aux codes d'installation UL1482, (UM) 84-HUD et NPFA211 aux É-U. et aux codes d'installation ULC S627-00 et CAN/CSA-B365 au Canada.

INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'AIR EXTÉRIEUR

L'oxygène est nécessaire à la combustion. L'air requis pour la combustion doit être remplacé. L'air est remplacé par les fuites d'air des fenêtres et l'air qui passe sous les portes. Il faut toutefois installer un système d'air extérieur dans les maisons où les fenêtres et les portes sont étanches à l'air.

Pièces et outils nécessaires à l'installation

- Fixation de tuyau, mitre, (2) liens métallique et des attaches;
- Tuyau d'aluminium flexible de 10cm ou un tuyau durable, incombustible et résistant à une chaleur de 350°F (177 °C). Coupez le tuyau à la longueur requise;
- Tournevis électrique avec embouts;
- Bouche-fentes à la silicone ;
- Perceuse et scie pour couper le mur ou le plancher de la maison.

UN KIT D'AIR EXTÉRIEUR (ITEM NO : OAK-MH) PEUT ÊTRE ACHETÉ EN APPELANT AU SERVICE À LA CLIENTÈLE DU GROUPE GHP AU 1-877-447-4768.




Figure 00

1. Retirez le matériel des boîtes d'emballage.
2. **Installation (plancher et partie arrière):** Faites un trou de 10cm dans le mur extérieur ou dans le plancher pour installer le tuyau d'aération. Utilisez un tuyau d'aluminium flexible de 10cm ou un tuyau rigide pour raccorder la prise d'air extérieur à l'appareil. Utilisez une mitre avec une grille pour empêcher les rongeurs d'entrer. Bouchez l'espace entre le tuyau et le mur ou le plancher avec de la silicone pour protéger contre l'humidité.
3. Utilisez un tournevis Phillips no 2 pour fixez le tuyau flexible à l'adaptateur flexible du poêle avec un collier de fixation. (Voir figure 00.)



AVERTISSEMENT



Risque d'incendie.



Risque d'asphyxie.

L'air de combustion ne doit pas provenir :

- des espaces dans les murs, planchers, plafonds;
- des espaces clos, par ex. les garages et greniers.

La proximité au conduit de sortie ou à la fumée de] cheminée peut causer.



AVERTISSEMENT



Risque d'asphyxie.

Il faut installer la prise d'air extérieur à un endroit où elle ne sera pas bouchée par ;

- des feuilles;
- de la neige ou la glace;
- des débris.

Un blocage peut empêcher la circulation de l'air de combustion. La fumée peut causer une irritation chez certaines personnes et déclencher les systèmes d'alarme.



AVERTISSEMENT



Risque d'asphyxie.

Le tuyau extérieur NE doit PAS être plus long que le conduit de fumée vertical.

- La combustion ne sera pas efficace;
- La fumée s'échappe lorsque la porte est ouverte suite à un manque d'air de combustion.

INSTALLATION DU MUR DÉFLECTEUR

IMPORTANT! Il faut installer les briques du déflecteur et l'isolant du déflecteur avant d'installer le tuyau du poêle et le poêle.

1. Posez une brique de déflecteur de chaque côté du tuyau horizontal du mur déflecteur et boucher les ouvertures dans la chambre de combustion. Il faut passer les briques à travers le trou du conduit de fumée pour les installer. Il faut s'assurer de bien boucher les ouvertures.

2. Installez l'isolant à travers le trou du conduit de fumée lorsque vous aurez installé les briques. Il faut recouvrir complètement le dessus des briques (d'un côté à l'autre du poêle).

3. L'installation de ces pièces est essentielle au fonctionnement du poêle.





Figure 0

Contactez l'inspecteur en bâtiment de votre région avant l'installation. Un permis est parfois nécessaire.

1. Enlevez les pièces qui se trouvent dans le poêle.
2. Sélectionnez un endroit approprié pour le poêle. Il ne faut pas que l'espace entre l'appareil et une matière combustible soit inférieur à l'espace minimal montré à figure 1). Il faut installer le poêle sur une surface imbrûlable (voir figure 1).

Figure 1

Espacement des matériaux combustibles



Un espacement minimal de 46cm du raccordement de la cheminée peut être exigé de l'autorité administrative.

TUYAU À PAROI

Chaufferette

- A. Mur du côté 11" (279 mm)
B. Mur arrière 12" (305 mm)
C. Coin s.o. 14" (356 mm)
Espacement minimal du plafond

*16" (406 mm) US

Carneau

- D. Mur du côté 19" (457 mm)
E. Mur arrière 13.5" (343 mm)
F. Coin s.o. 18" (457 mm)
Espacement minimal du plafond

**18" (457 mm) Canada

TUYAU À PAROI DOUBLE (Maison Mobile)

Chaufferette

- A. Mur du côté 10" (254 mm)
B. Mur arrière 11" (279 mm)
C. N/A
Espacement minimal du plafond

*16" (406 mm) US

Carneau


- D. Mur du côté 18" (457 mm)
E. Mur arrière 12.5" (318 mm)
F. Coin s.o. N/A
Espacement minimal du plafond

**18" (457 mm) Canada

Il faut installer l'appareil sur un tapis protecteur imbrûlable d'une épaisseur comparable à l'épaisseur du cellophane 2,54cm. Le protège plancher doit avoir une valeur Rf d'au moins .893. Contactez votre municipalité pour obtenir de plus amples renseignements.

3. Demandez au fabricant de panneaux muraux imbrûlable ou a l'inspecteur en bâtiment de vous informer de l'espace de dégagement minimal si les murs sont faits de panneaux muraux imbrûlables.
4. Installez le tuyau de poêle à L'INTÉRIEUR de la buse au-dessus du poêle (entre le poêle et la cheminée).
5. N'UTILISEZ PAS la grille à feu pour surélever le feu.

Figure 2
Poignée



TUYAU DE POÊLE

1. Un espace de dégagement de 46cm entre le tuyau de poêle et le matériel combustible est peut-être nécessaire. Vérifiez auprès de l'autorité compétente de votre municipalité.
2. Les raccords mâles (bord rabattu) doivent pointer vers le poêle lors de l'installation des sections de tuyaux.
3. Fixez le tuyau de poêle à la buse en utilisant trois vis à tête. Faites la même chose à chaque raccordement pour bien solidifier.
4. Utilisez un conduit de fumée de la bonne dimension.
5. Faites inspecter le conduit de fumée pour savoir s'il est en bon état ou fissuré si vous raccorder le poêle à un conduit de fumée d'un vieux foyer en maçonnerie. Il sera peut-être nécessaire d'ajouter un blindage en acier.
6. Il est recommandé de ne pas avoir plus de deux (2) sections de tuyau à un angle de 90°. Il pourrait y avoir un problème de tirage de fumée et de fuite de fumée s'il y a plus de deux (2) sections à un angle de 90°.
7. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre pour ce type d'installation. Enlevez la plaque du registre dans la cheminée ou fixez-la à la position OUVERT.
8. Les raccordements de conduits de fumée à paroi simple ne doivent pas être d'une longueur supérieure à 3 mètres.

AVERTISSEMENT : La porte **NE DOIT PAS** toucher un mur inflammable lorsque vous l'ouvrez.

AVERTISSEMENT : Il faut installer la brique du panier à cendre avant d'utiliser le poêle à bois.

Ventilateur optionnel : Un échangeur de chaleur est offert en option pour ce poêle à bois. Vous pouvez le commander chez le détaillant où vous avez acheté l'appareil.

PROTECTION DU SOL

INSTALLATION SUR PLANCHER DE BÉTON

Il n'est pas nécessaire de protéger le sol si l'appareil est installé sur un plancher de béton.

Il ne faut pas mettre du tapis ou un autre matériel combustible sur le plancher.

Il doit y avoir un protège plancher sur le plancher de béton si un matériel combustible a été posé sur le plancher de béton.

INSTALLATION SUR UN PLANCHER COMBUSTIBLE

Il faut installer un protège plancher imbrûlable de 2,54 cm en celloderme imbrûlable ou un autre type de protège plancher imbrûlable et durable si l'appareil est installé sur un plancher combustible ou un couvre-plancher combustible. Au Canada, il faut installer le protège plancher sous l'appareil en s'assurant qu'il couvre un espace de 46 cm devant la vitre ou la porte, (41cm aux États-Unis). Et 20cm devant les autres côtés de l'appareil. Aux É.-U., il faut protéger les raccords horizontaux de tuyaux et couvrir l'espace de 5 cm au-delà de chaque extrémité des tuyaux.

Un plancher fait de carreaux de sol en céramique jointoyée et installée conformément au code du bâtiment est acceptable.


CHEMINÉE

CONTACTEZ L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE VOTRE MUNICIPALITÉ POUR CONNAÎTRE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION APPROUVÉE.

1. Il faut utiliser une cheminée en maçonnerie ou une cheminée préfabriquée de bonne dimension et homologuée ULC S627 (Canada) et UL103HT (É.-U.).
2. Il est recommandé de faire inspecter le conduit de fumée pour savoir s'il est en bon état ou fissuré si vous raccordez le poêle à un conduit de fumée d'un foyer en maçonnerie. Il sera peut-être nécessaire d'installer un doublage de cheminée afin de diminuer le diamètre du conduit de fumée.
3. L'extrémité de la cheminée devrait être à au moins 92cm du toit. Il faut aussi un espace de dégagement horizontal de 3mètres entre la cheminée et le toit à une hauteur de 61cm afin d'assurer un tirage efficace.
4. Le carneau de fumées ne doit pas passer à travers un grenier, un vide sous toit, placard, vide de construction, plancher, plafond, mur, ou une cloison combustible.
5. La hauteur minimale de votre cheminée devrait être 5 mètres du plancher (figure 3).

Figure 3

Hauteur de la cheminée



6. Ne faites pas une installation incomplète. **CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FABRICANT DE LA CHEMINÉE.**

INFORMATION SUR LE TIRAGE DE LA CHEMINÉE :

L'emplacement de l'appareil et de la cheminée a un impact sur le rendement.

- La cheminée devrait passer à travers la partie la plus élevée du toit pour diminuer les effets de la rupture de tirage et de la turbulence du vent.
- Tenez compte de l'emplacement des solives de plancher et de plafond et des chevrons de grenier avant l'installation. La ligne de toiture, les arbres, les vents dominants et les collines peuvent avoir un impact sur le rendement du poêle à bois. Votre détaillant régional est un expert qui pourra vous proposer des solutions simples à vos problèmes de conduit de fumée.

NOTE: Il s'agit d'information générale. La situation peut être différente selon le cas.

LE RÉSEAU DE VENTILATION

Le réseau de ventilation est composé d'un carneau (aussi appelé tuyau de poêle) et d'une cheminée. Ces pièces sont très chaudes lors de l'utilisation de l'appareil. La température à l'intérieur de la cheminée peut être supérieure à (1100 °C) lors d'un incendie de créosote. Le carneau et la cheminée doivent être bien installés et entretenus afin d'empêcher un incendie de maison. Il faut utiliser un manchon d'emboîtement approuvé lorsque le raccordement de la cheminée se fait à travers un mur combustible. Il faut utiliser un support de cheminée lorsqu'il y a un raccordement à une cheminée préfabriquée à travers un plafond. Ces pièces sont absolument nécessaires afin de s'assurer que l'espace de dégagement des murs et des plafonds combustibles est suffisant. Suivez les instructions du fabricant sur l'espace de dégagement lors de l'installation du réseau de ventilation.

OUTILS ET FOURNITURES DE CONSTRUCTION

Assurez-vous d'avoir les outils et les fournitures de construction qui figurent ci-dessous avant de commencer l'installation :

Scie alternative	Matériel de finition
Pince	Produit de calfeutrage haute température
Marteau	Gants
Tournevis Phillips	Équerre de charpentier
Tournevis plat	Perceuse électrique et forêts (1/4 po)
Fil à plomb	Lunette de sécurité
Niveau	1/2 po - 1/4 po longueur, no 6 ou
Ruban à mesurer	no 8 vis auto-foreuse (raccordement des tuyaux)



AVERTISSEMENT



Risque d'asphyxie

- NE raccordez PAS cet appareil à un conduit de cheminée qui est raccordé à un autre appareil.
- Ne raccordez PAS à un tuyau ou à un système de distribution de l'air.

Les gaz de cheminée pourraient se propager dans la maison.

VÉRIFIEZ L'APPAREIL ET LES PIÈCES ET UTILISEZ



LA LISTE DE CONTRÔLE

1.	Placez l'appareil près de l'endroit où il sera installé et suivez les instructions ci-dessous :
2.	Ouvrez l'appareil et retirez les pièces qui se trouvent dans l'emballage. Vérifiez les pièces et la vitre pour savoir si la livraison a occasionné des dommages. Avisez le vendeur en cas d'irrégularité.
3.	Lisez et respectez tous les avertissements.
4.	Lisez le manuel du propriétaire.
5.	La protection du plancher est conforme aux normes.
6.	Le système de ventilation est bien installé.
7.	L'espacement entre l'appareil, la cheminée et le matériel combustible est conforme.
8.	La cheminée en maçonnerie a été inspectée par un professionnel et est propre. La cheminée préfabriquée en métal est installée conformément aux instructions du fabricant—l'espace de dégagement est conforme.
9.	La cheminée respecte les normes de hauteur minimum.
10.	Les étiquettes ont été retirées de la vitre de porte.
11.	Il y a une prise de courant à proximité en cas d'installation d'un ventilateur optionnel.



AVERTISSEMENT



Risque de feu

Faites une vérification de l'appareil et des pièces pour savoir s'il y a des dommages. Il est possible que l'appareil ne puisse fonctionner correctement s'il y a des dommages.

- N'installez PAS des pièces endommagées.
- N'installez PAS des pièces incomplètes.
- N'installez PAS des pièces de rechange.

Informez le détaillant des pièces endommagées.

Installation ordinaire

Le poêle raccordé à une cheminée en maçonnerie comporte les pièces suivantes :

- Poêle
- Carneau de fumée (tuyau de poêle)
- Manchon d'emboîtement (virole)
- Cheminée en maçonnerie
- Protège plancher




Figure 4.1 Cheminée en maçonnerie

Le poêle avec cheminée en acier préfabriqué comporte les pièces suivantes :

- Poêle
- Carneau de fumée (tuyau de poêle)
- Virole (pour cheminée extérieure)
- Coupe-feu
- Bouclier thermique
- Solin et collet
- Mitre
- Protège plancher




Figure 4.2 Cheminée d'extérieure pré-fabriquée




Figure 4.3 Cheminée d'intérieure pré-fabriquée

NORMES D'INSTALLATION DE LACHEMINÉE

VENTILATION

CARNEAU DE FUMÉE :

On l'appelle aussi le tuyau de poêle, Le carneau de fumée raccorde le poêle à la cheminée. Il doit avoir un diamètre d'au moins 15,24cm et une épaisseur de 24 d'acier doux noir, ou un tuyau d'évacuation de l'air à double paroi, hermétique (aéro-isolé) et homologué.

Virole:

Une pièce fabriquée en usine et installée par le constructeur à l'intérieur d'un mur combustible et raccordée au tuyau de poêle et à la cheminée. Cette pièce empêche les murs de prendre feu. Les viroles installées par le constructeur doivent satisfaire les normes NFPA 211. La virole préfabriquée doit être raccordée à une cheminée compatible et satisfaire les normes UL103 Type HT. Il faut suivre les instructions du fabricant de viroles et les instructions pour les cheminées en maçonnerie et les cheminées préfabriquées.

Cheminée:

On peut utiliser une cheminée neuve ou une cheminée en maçonnerie ou préfabriquée. La cheminée doit satisfaire les normes indiquées dans la section 5B.B.




Figure 5.1 Cheminée extérieure préfabriquée

LA CHEMINÉE

Cheminée préfabriquée en métal

- Il faut un diamètre de 15,24cm (D.int.) cheminée haute température conforme aux normes UL 103HT (1149 °C) ou ULC S627.
- Il faut utiliser les pièces exigées par le fabricant lors de l'installation.
- Il faut que les espaces de dégagement soient conformes aux exigences du fabricant lors de l'installation.
- Suivez les instructions d'installation du fabricant.

NOTE : Au Canada, les cheminées préfabriquées doivent satisfaire aux normes de sécurité Type UL103 HT (1149 °C) CATÉGORIE « A » ou CAN/ULC-S627, NORME 650 °C Cheminée préfabriquée.




Figure 5.2 Cheminée intérieure préfabriquée

Virole

Installation d'une cheminée en maçonnerie :

Pièces :

- Une longueur minimum de 30cm (plus long pour mur plus épais). Une cheminée préfabriquée à isolant rigide et conforme à la norme UL 103 Type HT (15cm) de diamètre intérieur. Il doit y avoir un écart d'au moins 5cm entre la cheminée et le mur intérieur et un écart d'au moins 2,54cm entre la cheminée et le mur extérieur.
- L'espaceur de mur, le collier et l'anneau doivent être compatibles avec la cheminée à isolant rigide.
- Il faut une doublure d'argile d'au moins 20cm de diamètre (si elle n'est pas déjà dans la cheminée), et du mortier réfractaire.

Espacement

- L'espace de dégagement des cheminées en maçonnerie doit être conforme à la norme NFPA 211, soit un espace minimum de 5cm des pièces de support de la tôle et des matières combustibles.
- Un espace d'au moins 2,54cm autour du carneau de fumée.
- L'ouverture du haut du mur est au moins à 3,81cm du plafond ou 11,43cm au-dessous de l'espacement indiqué par le fabricant du carneau. L'espacement vertical minimal (NFPA 211) est de 45,72cm entre le carneau et le plafond. Il y a aussi l'espacement minimal recommandé par le fabricant du carneau. (Voir figure 6.1).

Instructions:

1. Faites une ouverture dans le mur à la hauteur appropriée afin de mettre le carneau dans la cheminée en maçonnerie. (Voir figure 6.1).
2. Il faut poser avec du mortier réfractaire une doublure d'argile (ou l'équivalent) d'au moins 20,32 cm de diamètre dans l'ouverture de la cheminée en maçonnerie.
3. Fabriquez un cadre de 43,18cm par 43,18cm avec des montants 2 x 2 (5cm x 5cm) pour l'ouverture du mur. L'ouverture intérieure du cadre ne doit pas être inférieure à 35,56 cm x 35,56cm. (Voir figure 6.1).
4. Attachez la barre de raccord au mur à la partie du cadre qui est du côté de la cheminée.
5. Clouez le cadre à l'ouverture du mur. La barre de raccord doit être du côté de la cheminée.
6. Insérez la cheminée à isolant rigide dans le mur extérieur de la cheminée en maçonnerie.
7. Utilisez l'anneau pour fixer solidement la cheminée à isolant rigide à la cheminée en maçonnerie.
8. Insérez le carneau dans la cheminée. Soyez certain qu'il ne dépasse pas la doublure d'argile à l'intérieur de la cheminée.
9. Étanchéisez l'extrémité de la virole à la doublure d'argile avec du mortier réfractaire.
10. Installez le collier autour de la cheminée à isolant rigide.




Figure 6.1

Cheminée à isolant rigide avec support de métal (virole)




Figure 7.1



AVERTISSEMENT

Risque de Feu

NE mettez PAS un isolant ou un autre combustible entre les espaceurs.

- L'espacement du système d'aération et des espaceurs doit TOUJOURS être conforme.
- Installez les espaceurs tel qu'indiqué.

Il peut avoir un feu si l'espacement entre l'isolant ou autre matériel et le tuyau d'aération n'est pas suffisant.

Suite : Cheminée à isolant rigide avec support de métal (virole)




Figure 7.2

Cheminée (hauteur, longueur, largeur)

Ce produit a été conçu et testé pour une cheminée de 15,24cm dont la hauteur est de 4,27 m à 4,88 m (en tenant compte de la hauteur du poêle) lorsque mesuré de la base de l'appareil. Les risques de problèmes de rendement augmentent lorsqu'on ne tient pas compte de ce diamètre et de cette hauteur. Il sera peut-être nécessaire d'augmenter la hauteur de la cheminée de 2% pour chaque 304,8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'est pas recommandé d'utiliser des dévoiements ou des coudes à une altitude supérieure à 1219,2 mètres au-dessus du niveau de la mer ou lorsque d'autres facteurs affectent le tirage cheminée.

INSTALLATION DE COMPOSANTS DE CHEMINÉE

Tuyau de raccordement

Connecteur à simple paroi ou tuyau de poêle.

Ce doit être au moins de calibre 24 en acier doux. Les sections doivent être fixées à l'appareil et l'autre avec le serti (mâle) fin pointant vers le poêle. Tous les joints, y compris le raccordement à la buse, doit être fixé avec des vis en tôle. Assurez-vous de suivre les dégagements minimaux aux matériaux combustibles. Lorsque le passage à travers le mur, ou une partition de construction combustible est souhaitée au Canada, l'installation doit être conforme aux CAN/CSA-B65.




Figure 8



AVERTISSEMENT



Risque de feu.

Inspection de la cheminée:

- La cheminée doit être en bon état.
- Elle doit satisfaire à la norme NFPA 211
- La cheminée préfabriquée doit être de 15cm UL103HT.



DANGER



Risque d'asphyxie

- NE raccordez PAS cet appareil à un conduit de cheminée qui est raccordé à un autre appareil.
- Ne raccordez PAS à un tuyau ou à un système de distribution de l'air. Les gaz de cheminée pourraient se propager dans la maison.



DANGER



Risque de feu.

Suivez les instructions du fabricant du carneau.

Utilisez SEULEMENT un carneau:

- Dans la pièce, entre l'appareil et le plafond ou le mur.

Le carneau NE DOIT PAS passer à travers:

- Le grenier et le vide sous toit.
- Un garde-robe ou d'autres vides de construction.
- Un plancher ou un plafond.

Il faut un espace minimum entre les matières combustibles



DANGER

Une installation incomplète, un ajustement, une modification, réparation ou entretien inadéquat peuvent causer des blessures ou dommages matériels. Lisez le manuel de l'utilisateur fourni avec l'appareil. Contactez un installateur qualifié, un centre de services ou le détaillant pour obtenir de l'aide ou de plus amples renseignements.

Normes relatives à l'extrémité de la cheminée

Suivez les instructions du fabricant en ce qui a trait à l'espace de dégagement, le solin et l'extrémité de la cheminée.

- La mitre doit être enregistrée et approuvée
- Il ne doit pas se trouver à un endroit où la neige ou une chose pourrait le boucher.
- L'extrémité verticale doit être à au moins 91 cm du toit et dans un rayon horizontale d'au moins 3,05 mètres du toit à une hauteur de 61cm.
- Ne dois pas être près d'arbres, structure, etc.


NOTE:

- Le rendement de la cheminée peut varier.
- Les arbres, édifices, lignes de toiture et les vents affectent le rendement.


Il sera peut-être nécessaire d'ajuster la hauteur de la cheminée s'il y a trop de fumée ou de tirage.

2-10-3 Règles

Il s'agit de règles de sécurité plutôt que de procédures pour améliorer le tirage



Toit incliné



Toit plat

INSTALLATION DANS UNE MAISON MOBILE

1. **All faut installer une prise d'air extérieur dans une maison mobile.** L'information sur l'installation se trouve à la page 3.

2. Il faut boulonner solidement le socle de l'appareil au plancher de la maison. Les boulons doivent passer à travers le tapis protecteur.

3. Il faut faire la mise à la terre de l'appareil avec un fil de mise à la terre en cuivre massif no 8 ou l'équivalent et installer à chaque extrémité un dispositif de mise à la terre approuvé par le NEC.

4. Il faut installer un carneau ventilé, une cheminée et une mitre avec pare-étincelles approuvés UL10 HT. N'utiliser jamais un carneau (tuyau de foyer) à paroi simple dans une maison mobile. Utilisez seulement un tuyau à double paroi. Les tuyaux à double paroi Dura-Vent DVL, Selkirk metalbestos DS et Security DL, ou un tuyau à double paroi enregistré.

5. Au Canada, l'appareil doit être raccordé à une cheminée préfabriquée de 15cm conforme à la NORME DES CHEMINÉES PRÉFABRIQUÉES CAN/ULC-629M.

6. Suivez les instructions du fabricant de la cheminée et du fabricant du conduit de fumée lors de l'installation dans une maison mobile.

7. Il faut éloigner les combustibles.

8. Il est important de suivre les instructions sur la protection du plancher.

9. Utilisez du silicone comme pare-vapeur là où la cheminée ou d'autres pièces passent à travers la structure pour une installation extérieure.


NOTE: Une déviation de la verticale qui n'est pas supérieure à 45° est permise conformément à l'article 905 (a) du Uniform Mechanical Code (UMC). Une déviation de plus de 45° est considérée horizontale et est également permise, à condition que la longueur horizontale ne soit pas supérieure à 75% de la hauteur verticale de l'évent. L'installation, les espaces de dégagement et la mitre doivent être conforme UMC 9C. L'installation doit aussi être conforme à NFPA 211. **NOTE:** La partie supérieure de la cheminée doit être amovible afin d'avoir un dégagement maximal de 46cm du sol, et ce, aux fins de transport.

10. Faites brûler seulement du bois. Les autres combustibles peuvent dégager des gaz toxiques, par exemple le monoxyde de carbone.

11. Augmentez la quantité d'air de combustion si vous constatez une diminution de la combustion causée par une hotte aspirante de cuisine.

12. L'installation doit être conforme à la norme du fabricant, soit la norme de la sécurité de la maison (HUD) CFR 280, sect. 24.

Figure 8



AVERTISSEMENT

Il faut maintenir l'intégrité structurelle de la maison mobile : (planchers, murs, plafonds, et/ou toit).

NE faites PAS de trou :

- Dans les solives de planchers, les murs, les montants et les fermes en bois des plafonds;
- et dans toutes les autres pièces qui pourraient nuire à l'intégrité structurelle.



AVERTISSEMENT



Risque d'asphyxie

- Ne jamais installer dans une chambre à coucher poste de couchage).
- Consomme l'oxygène dans les pièces.

UTILISATION

N'utilisez pas un porte-bûches et ne surélevez pas le feu. Préparez le feu sur l'âtre. La peinture dégagera une odeur lors de la première utilisation.

BOIS

Cet appareil de chauffage est conçu pour brûler du bois seulement. Il y a moins d'émissions et le rendement est meilleur avec du bois dur séché à l'air durant une année plutôt qu'avec du bois mou, du bois vert ou du bois dur fraîchement coupé. Utilisez seulement du bois dur séché durant une année. La valeur combustible du bois vert n'est que de 60 % la valeur combustible du bois séché. Le bois vert laisse également des dépôts de créosote dans le poêle et la cheminée ce qui constitue un grave danger de feu de cheminée. Un bois séché est un bois qui a pu sécher pendant une année. Le bois doit être à l'abri des intempéries et dans un endroit bien ventilé pour bien sécher pendant l'année, et ce, peu importe le type de bois (bois vert ou bois séché durant une année). Il faut un espace suffisamment grand entre le bois et les combustibles.

NE BRÛLEZ PAS:

- du bois traité • des solvants • des ordures • du charbon
- des déchets • du carton • du papier de couleur

INSTRUCTIONS POUR LE PREMIER FEU – DURCISSEMENT DE LA PEINTURE

Votre poêle a été peinturé avec une peinture à poêle de la meilleure qualité et il y a une procédure à suivre lors des premières utilisations. La chaleur aura pour effet de durcir la peinture lors de l'utilisation du poêle. Il faut aérer la maison lors des trois premières utilisations du poêle. La peinture du poêle dégagera de la fumée, du dioxyde de carbone et une odeur. La fumée peut nuire à la santé et/ou causer un dommage matériel si la ventilation est inadéquate. Ouvrez les portes et les fenêtres et utilisez un ventilateur, si nécessaire. La peinture aura durci après les premières utilisations et il ne devrait plus avoir de fumée.

Voici la procédure à suivre pour les premiers feux :

1. La température et la durée approximative du premier et du deuxième feu devraient être de 120 degrés Celsius et 20 minutes.
2. La température du troisième feu devrait être entre 260 degrés Celsius et 370 degrés Celsius pendant au moins 45 minutes. Il est important de savoir que le durcissement de la peinture doit s'effectuer lentement. Évitez de faire des feux à température trop élevée durant la période de durcissement. La peinture sera gommeuse durant la période de durcissement. La peinture sera dure après la période de durcissement. Il est normal de voir des taches sur la peinture du poêle. Les surfaces peintes qui sont plus exposées à la chaleur forment des taches sur le poêle. Les taches brillantes causées par la friction des emballages de pièces devraient disparaître durant le durcissement de la peinture.

INFO:

1. Assurez-vous de bien ventiler.
2. Attendez que la peinture soit durcie avant de faire des feux à haute température pendant de longues périodes de temps.
3. Il est normal de voir des taches sur la peinture.
4. Il est normal de voir des taches brillantes sur la peinture avant l'utilisation.
5. Appelez le détaillant si vous avez des questions.

FAIRE UN FEU

1. Tirez la manette d'admission d'air jusqu'au bout.
2. Placez un peu de papier froissé dans le poêle.
3. Mettez une grande quantité de bois d'allumage en forme de tipi sur le papier et quelques morceaux de bois.
4. Allumez le papier et fermez la porte. Ouvrez un peu la porte si le feu est presque éteint.
5. Alimentez le feu en ajoutant de plus gros morceaux de bois. Soyez prudent : n'ajoutez pas trop de bois.
6. L'appareil fonctionne de manière optimale lorsque l'air peut circuler librement dans la chambre de combustion. La meilleure façon de procéder est de dégager un espace de 2,54 cm à 5,08 cm d'une extrémité à l'autre de la chambre de combustion avant d'allumer.
7. Fermez la porte et tirez sur la manette d'admission d'air jusqu'au bout. Attendez l'allumage complet (approx. 10 minutes). Évitez de faire un trop gros feu.
8. Contrôlez le temps de combustion avec la manette. Tirez un peu sur la manette jusqu'à ce que le bois s'enflamme de nouveau si la chambre de combustion est trop enfumée. Consultez le tableau sur les réglages de la manette. De manière générale, le réglage est le suivant : (fermez-minimum), (1/2 moyen), (haute 100%).

Manette d'air (réglages)		
Intensité	Manette	**Approx. BTU
Mnimum	Fermée	9,500
Min/Moyen	1/4	12,000
Moy/Haute	3/4	15,000
Haute	Ouvert 100%	20,000

9. Tirez au maximum sur la manette lorsque vous ajoutez du bois. Ouvrez la porte lentement et avec précaution lorsque le feu brûle afin de ne pas libérer des gaz qui causent des flammes et de la fumée.
10. Assurez-vous de ne pas mettre trop de bois.
11. Ne faites pas un feu près d'une vitre puisqu'elle pourrait briser.

N'UTILISEZ JAMAIS D'ESSENCE, COMBUSTIBLE À LANTERNE, KÉROSÈNE, COMBUSTIBLE À CHARBON ET LES AUTRES PRODUITS SIMILAIRES POUR ALLUMER UN FEU OU POUR ENTRETENIR UN FEU DANS CET APPAREIL. GARDEZ CES PRODUITS LOIN DE L'APPAREIL LORS DE SON UTILISATION.

ENTRETIEN DE LA VITRE

Suivez les instructions et les conseils de sécurité suivants :

1. Vérifiez souvent la vitre : éteignez immédiatement le feu si vous voyez une fissure ou une cassure et contactez votre détaillant pour un remplacement.
2. Fermez la porte lentement et ne frappez pas la vitre. Pour ne pas abîmer la vitre, soyez certain qu'aucun morceau de bois ou objet ne dépasse avant de fermer la porte
3. Ne nettoyez pas la vitre avec des produits qui pourraient abîmer ou égratigner la vitre. Les égratignures peuvent fissurer ou casser la vitre.
4. Ne nettoyez jamais la vitre lorsque l'appareil est chaud. Il est possible de nettoyer la vitre avec un nettoyant à vitre et un tampon à récurer non abrasif et d'enlever les taches plus coriaces avec un produit à nettoyer les fours.
5. Ne mettez jamais des produits explosifs dans l'appareil puisqu'il suffit d'une petite explosion pour faire éclater la vitre.
6. Cet appareil est muni d'un système de nettoyage à l'air qui réduit la quantité de dépôt sur la vitre.

IL FAUT REMPLACER LA VITRE SEULEMENT AVEC UNE VITRE « GHP GROUP » (VOIR PIÈCES DE REMPLACEMENT À LA PAGE 16).

REEMPLACEMENT DE LA VITRE

ATTENTION: Assurez-vous que le feu est éteint et que le poêle est froid au toucher.

1. Choisissez un endroit où il sera possible de l'enlever de manière sécuritaire et sans causer de dommages dans la maison.
2. Mettez des gants de sécurité et enlevez les écrous capuchons des tiges de charnières et soulevez la porte.
3. Placez la porte face en dessous sur la surface sécuritaire identifiée à l'étape 2.
4. Enlevez les vis qui tiennent la vitre et enlevez la vitre brisée en vous assurant qu'il n'y a pas d'éclats de verre dans le cadre (la nouvelle vitre ne sera pas hermétique et la combustion du poêle sera moins efficace s'il reste des petits morceaux de vitres).
5. Posez le joint d'étanchéité (voir pièces de remplacement « GHP Group » à la page 16) à la nouvelle vitre et posez-la dans le cadre de la porte.

6. Remettez les vis de fixation de la vitre en vous assurant de ne pas fausser le filetage et de trop serrer.
7. Placez la porte dans les charnières et mettez de nouveaux écrous capuchons achetés de « GHP Group » sur les tiges pour solidifier la porte.

REEMPLACEMENT DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Le joint d'étanchéité de la vitre et de la porte doit parfois être remplacé s'il n'assure plus l'étanchéité après une longue période d'utilisation. Vérifiez régulièrement le joint d'étanchéité de la vitre et de la porte afin de vous assurer de son étanchéité. Remplacez le joint d'étanchéité immédiatement s'il est effrité ou usé.

Contactez le détaillant ou le service à la clientèle de GHP Group pour obtenir des pièces de remplacement approuvées. Suivez les étapes suivantes pour remplacer le joint d'étanchéité de la vitre :

1. Soyez certain que l'appareil est complètement froid et éteint.
2. Enlevez la vis et l'attache de vitre.
3. Enlevez la vitre de l'attache.
4. Enlevez le joint d'étanchéité et nettoyez la vitre.
5. Installez le nouveau joint en commençant par le bas de la vitre. Assurez-vous de bien le centrer dans la rainure.
6. Ajustez la longueur et collez les deux bouts.
7. Installez la vitre dans la porte. Ne serrez pas trop la vis et l'attache.

Suivez les étapes suivantes pour remplacer le joint d'étanchéité de la porte :

1. Soyez certain que l'appareil est complètement froid et éteint.
2. Enlevez le vieux joint de la porte et nettoyez la rainure.
3. Mettez une mince couche de pâte à ciment approuvée et résistante à des températures très élevées dans la rainure.
4. Commencez l'installation du côté des charnières de porte et suivez la rainure. Coupez et joignez les deux bouts.
5. Fermez la porte et permettez au ciment de durcir pendant trois ou quatre heures avant d'utiliser l'appareil de nouveau.

CREOSOTE

Le goudron et les vapeurs organiques présentes lorsque le bois est brûlé lentement forment de la créosote lorsqu'exposés à l'humidité. Les vapeurs de créosote se solidifient dans le conduit de fumée puisque la température est moins élevée lorsque le feu brûle lentement. Il y a donc accumulation de résidus sur les parois du conduit. La créosote enflammée est très chaude. Il faut inspecter régulièrement la cheminée pour savoir s'il y a une accumulation de créosote. Il faut enlever la créosote pour diminuer les risques de feu de cheminée.

MOYENS DE PRÉVENIR ET NETTOYER LA MACHINE DE LA CRÉOSOTE

1. Ouvrez la manette d'admission d'air plusieurs fois par jour durant la saison de chauffage en vous assurant toutefois de ne pas trop attiser le feu. Cela enlève la pellicule de créosote qui s'accumule lorsque le feu brûle lentement.
2. Laissez la manette d'admission complètement ouverte pendant quelques minutes lorsque vous ajoutez du bois : le bois se transformera en charbon de bois plus rapidement et brûlera les vapeurs qui pourraient se loger à l'intérieur.
3. **BRÛLEZ SEULEMENT DU BOIS SÈCHÉ.** Il est déconseillé de brûler du bois humide ou du bois vert. Le bois doit avoir séché pendant au moins une année.
4. Un petit feu est mieux qu'un gros feu couvant qui laisse des dépôts de créosote.
5. Mettez au point une procédure d'allumage du feu. Vous saurez à quelle fréquence il faut enlever la créosote de l'appareil afin d'assurer une utilisation sécuritaire si vous le vérifiez quotidiennement. Sachez qu'il y a moins de créosote lorsque le feu dégage plus de chaleur. Un nettoyage hebdomadaire.

AVERTISSEMENT: À faire en cas de feu de cheminée:

1. **FERMEZ LE RÉGULATEUR DE TIRAGE.**
2. **TÉLÉPHONEZ LE SERVICE D'INCENDIE.**

LES CENDRES

Cet appareil est doté d'un plateau à cendres pour faciliter le ramassage. Il faut enlever les cendres à un intervalle de quelques jours lorsque l'appareil fonctionne fréquemment ou les enlever lorsqu'elles atteignent une hauteur de 7cm à 10cm dans la chambre de combustion. Il faut enlever les cendres lorsque le feu est éteint et lorsqu'elles ne sont plus chaudes—il pourrait encore avoir des morceaux de braise. Il faut mettre les cendres dans un contenant de métal muni d'un couvercle hermétique. Il faut déposer le contenant fermé sur un plancher imbrûlable et à l'écart de matières combustibles, et attendre qu'il soit possible de le jeter. Il faut laisser les cendres et les braises refroidir complètement dans le contenant fermé avec un couvercle avant de les enterrer dans le sol ou de les répandre sur le sol. Il ne faut pas ajouter d'autres déchets dans le contenant.

MOYEN LE TIROIR À CENDRES

NOTE: Le charbon peut être chaud même si le poêle est frais au toucher

1. Assurez-vous que le poêle est froid.
2. Ouvrez la porte de vitre et soulevez la brique réfractaire du tiroir à cendres en tirant sur le crochet avec un tisonnier. Placez-

la à côté dans la chambre de combustion.

3. Utilisez un balai pour faire tomber les cendres dans l'ouverture qui se trouve au-dessus du tiroir à cendres.
4. Soyez certain qu'il n'y a plus de débris près de l'ouverture. Cela est important puisque la brique réfractaire devra être placée à plat sur le support de métal du poêle. Le poêle ne fonctionnera pas correctement si la brique n'est pas bien installée.
5. Mettez des gants et sortez le tiroir à cendres en tenant la base afin d'éviter qu'il tombe au sol.
6. Mettez les cendres dans un contenant de métal muni d'un couvercle hermétique.
7. Installez le tiroir à cendres et la brique réfractaire.

IMPORTANTE

CONSEIL PRATIQUES

1. Quelle est la bonne façon d'allumer un feu?

- a) Il faut utiliser des petits morceaux de bois d'allumage séché et du papier. Utilisez seulement des journaux ou des papiers sur lesquels rien n'a été ajouté, par ex. colle, substance, etc.
- b) Ouvrez la porte du poêle à bois.
- c) Froissez plusieurs morceaux de papier et placez-les sur les briques réfractaires au centre de la chambre à combustion du poêle. N'utilisez jamais une grille à feu pour surélever le feu.
- d) Placez des petits morceaux de bois d'allumage séchés en forme de tipi sur le papier afin d'obtenir une bonne circulation d'air—un élément essentiel pour une combustion optimale.
- e) Allumez le papier froissé à 2 ou 3 endroits. Note : Il est important de réchauffer l'air dans le tuyau du poêle pour que le tirage débute.
- f) Tirez complètement sur la manette d'admission d'air du poêle et fermez presque complètement la porte afin de laisser pénétrer de l'air dans la chambre de combustion. Ne laissez jamais la porte complètement ouverte puisque des éclats du bois d'allumage pourraient causer des blessures ou du dommage matériel. Il sera peut-être nécessaire d'ajouter d'autre bois d'allumage lorsque le bois commencera à le brûler. **N'AJOUTEZ PAS** d'autre papier lorsque le feu est allumé.
- g) Commencez à ajouter les plus petits morceaux de bois séché lorsque le bois d'allumage commence à brûler. **NOTE:** Le feu étouffera si vous ajoutez des gros morceaux de bois. Continuez à ajouter des petits morceaux de bois séché en laissant la porte un peu ouverte jusqu'à ce que chaque morceau commence à prendre feu. N'oubliez pas qu'il faut ouvrir la porte lentement.
- h) Fermez complètement la porte du poêle à bois lorsque le bois brûlera et la fumée se dissipera. La dissipation de la fumée signifie que le tirage de fumée a commencé et que la combustion est bonne. Il est alors possible d'ajouter de plus

gros morceaux de bois séché s'il y a suffisamment d'espace dans la chambre de combustion. Mettez la manette d'admission d'air à la position désirée.

i) Note: Le feu brûle plus longtemps lorsque le réglage de la manette est bas.

2. Quelle est la meilleure sorte de bois séché? Utilisez du bois dur séché. Évitez d'utiliser du bois vert non séché. La valeur combustible du bois vert n'est que de 60 % la valeur combustible du bois séché. Le bois vert laisse également des dépôts de créosote dans le poêle et la cheminée.

3. Qu'est-ce que du bois sec signifie, et ce qui est considéré de bois franc?

Un bois séché est un bois qui a pu sécher pendant une année. Le bois doit être à l'abri des intempéries et dans un endroit bien ventilé pour bien sécher pendant l'année. Le bois dur provient habituellement des arbres à croissance lente, par ex. le chêne et le sapin. Le bois tendre provient habituellement des arbres à croissance rapide, par ex. le pin et l'épinette.

4. Est-ce possible de toujours bien allumer un feu en suivant les étapes ci-dessus?

Pour répondre en peu de mots : dans la majorité des cas. Il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'on allume un feu. Vous serez en mesure d'apprendre par expérience. Votre capacité à bien allumer un feu est une question de temps et de patience.

5. Je ne peux pas allumer le feu, pourquoi?

Les principales causes sont le bois humide ou mouillé et un triage de fumée peu efficace. Utilisez toujours du bois séché pour faire un feu. Un bois séché pendant deux ans s'enflammera difficilement s'il est mouillé.

6. Comment se fait-il qu'il y ait toujours une épaisse fumée noire dans la chambre de combustion?

Une épaisse fumée noire dans la chambre de combustion signifie souvent que le tirage est insuffisant.

7. Est-ce normal que de la suie recouvre la vitre lorsque le feu s'allume?

Ce poêle est muni d'un système de nettoyage à l'air qui garde la vitre propre lorsque la chambre de combustion a atteint une bonne température et un bon tirage. Les particules de suie se déposent sur la vitre lorsque la température de la chambre de combustion est basse et le tirage inadéquat.

8. Qu'est-ce que le tirage?

C'est un appel d'air frais qui alimente le foyer et qui favorise l'ascension des fumées et gaz brûlés dans le conduit.

9. Quelle est la cause d'un tirage inefficace?

Voici les causes les plus fréquentes d'un tirage inefficace :

- a) La pression atmosphérique et la quantité d'air
- b) L'environnement
- c) Une cheminée dont la température est trop basse
- d) Une installation et un entretien inadéquat de la cheminée

La pression atmosphérique qui nuit au tirage de la fumée peut provenir de l'intérieur de la maison ou de l'extérieur de la maison, ou des deux endroits. Le tirage est de la fumée est usuellement plus efficace lorsque le temps est frais et le ciel dégagé (haute pression) que lorsque le ciel est sombre et le temps humide. Il y a une pression négative dans la maison lorsqu'un générateur d'air pulsé, une sècheuse et des appareils électroménagers aspirent l'air nécessaire à la combustion. Les fumées et les gaz de la cheminée peuvent se propager dans la maison lorsque la pression négative est très élevée—il s'agit de la rupture de tirage. Il y a plusieurs éléments qui diminuent la quantité d'air dans une maison : une trop grande quantité d'isolant, des fenêtres en vinyle, du calfeutrage, du scellant de portes. Ces produits protègent du froid, mais rendent les maisons trop étanches à l'air. Essayez, si possible, de ne pas utiliser ces appareils si vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment d'air dans la maison pour le poêle, ou ouvrez une fenêtre ou une porte afin de laisser l'air entrer dans la maison.

L'emplacement et le vent

Les grands arbres, les maisons situées dans une vallée, les grands édifices ainsi que les vents peuvent causer un courant descendant ou ascendant dans la cheminée.

Refroidissement de la cheminée

Il est possible d'empêcher le refroidissement de la cheminée en faisant un feu ardent pendant les premières quinze à quarante minutes. En s'assurant toutefois que le feu n'est pas trop intense. Le feu est trop intense si des lueurs transparaissent à travers des parties de la cheminée ou du poêle. Installez, si possible, un indicateur de température sur la cheminée afin de voir les changements de température.


Installation et entretien de la cheminée

Évitez d'installer trop de coudes et de longs tuyaux horizontaux. Contactez un expert en cheminée et/ou le fabricant de cheminées si vous avez des doutes. Nettoyez régulièrement la cheminée et le pare-étincelles et les couvercles à charnières afin d'empêcher l'accumulation de créosote qui réduit grandement le tirage et qui peut causer un feu de cheminée.

10. Devrais-je ouvrir ou fermer complètement la manette d'admission d'air lorsque j'éteins le foyer?

Ouvrez complètement la manette d'admission d'air lorsque vous éteignez le foyer pour que la température de la cheminée reste élevée pendant une plus longue période de temps. La créosote s'accumule plus facilement dans une cheminée froide.

NOTE: Ce document est fourni à titre informatif. Il ne remplace pas les règlements régionaux et provinciaux. Informez-vous auprès de l'autorité compétente de votre municipalité.



GHP Group se réserve le droit d'apporter des changements dans la conception, matériaux, spécifications, prix et arrêter les couleurs et les produits à tout moment, sans préavis.

Item No.	Description	Qty.	Part No.
1.	Porte	1	75-23-510
2. & 3.	Vitre et joint d'étanchéité	1	75-23-511
3.	1/8" Joint de porte	1	75-23-117
4.	5/8" Joint de porte	1	75-23-124
5.	Poignée spirale	1	75-20-140
6.	Manette d'admission d'air	1	75-20-141
7.	Attache vitre	6	75-25-131
8.	Vis	6	75-21-141
9.	Tige à charnière	2	75-20-132
10.	Bouton à pression	2	75-21-150
11.	Briques réfractaire 9" x 4 7/16" x 1 1/4"	2	75-22-124
12.	Briques réfractaire 9" x 4 7/16" x 1 1/4"	8	75-21-147
13.	Briques réfractaire 8 1/2" x 4 7/16" x 1 1/4"	4	75-24-115
14.	Briques réfractaire 2" x 9" x 1 1/4"	4	75-24-116

Garantie de 5 années

GHP Group garantit que ce poêle à bois neuf ou cette cheminée encastrable neuve pour foyer en maçonnerie ne comporte pas de défaut de fabrication. La garantie est valide pendant cinq années à compter de la date d'achat, et ce, conformément aux restrictions et conditions suivantes :

1. Cette garantie est offerte seulement au propriétaire initial. Une preuve d'achat est nécessaire. Usage résidentiel seulement.
2. L'appareil neuf de GHP Group doit toujours être installé et utilisé conformément au mode d'emploi fourni avec l'appareil. L'installation doit satisfaire les normes et règlements municipaux et nationaux. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage, une modification, un accident ou un surchauffage. NOTE : Un léger déplacement de certaines pièces est normal. Ce n'est pas couvert par la garantie puisque ce n'est pas un défaut de fabrication.
3. La garantie n'est pas transférable et est offerte seulement au propriétaire initial, et ce, à condition que l'achat fut effectué chez un marchand autorisé de GHP Group. Il faut fournir le numéro de série et le reçu sur lequel est écrit la date d'achat lors d'une demande au titre de la garantie.
4. La garantie couvre seulement la réparation ou le remplacement de pièces qui sont défectueuses ou comportant un défaut de fabrication, et ce, à condition que lesdites pièces furent utilisées et entretenues normalement. Il faudra que GHP Group ou un représentant autorisé confirme la défectuosité suite à une vérification. À la discrétion de GHP Group, il sera ensuite possible d'envoyer la pièce défectueuse à GHP Group. Les frais de livraison au fabricant doivent être prépayés. Un remboursement sera fourni suite à la réception de la pièce défectueuse à GHP Group.
5. À la discrétion de GHP Group, GHP Group pourra se décharger de toute responsabilité relative à cette garantie en remboursant le prix de gros de la pièce défectueuse, ou des pièces défectueuses.
6. Les coûts reliés à l'installation, la main-d'œuvre, la construction, le transport ou autres coûts ou dépenses reliés à des pièces défectueuses, réparation, remplacement, etc. ne seront pas couverts par cette garantie et GHP Group n'en assumera pas la responsabilité. De plus, GHP Group ne sera pas tenu responsable de dommages accessoires, dommages indirects ou préjudices indirects, à moins que prévu dans la loi. La couverture ne sera jamais supérieure au prix d'achat initial, sans aucune exception.
7. Les autres garanties expresses ou tacites relatives à ce produit, les pièces et accessoires et les obligations et responsabilités sont expressément exclues et ne concernent pas GHP Group.
8. GHP Group n'assume pas d'autres responsabilités et ne donne pas la permission à une tierce partie d'assumer d'autres responsabilités au nom de GHP Group en ce qui a trait à la vente de ce produit GHP Group.
9. La garantie décrite dans ce document ne couvre pas les pièces de cheminée et les produits fabriqués par d'autres fabricants et utilisés lors de l'installation de cet appareil. L'utilisation inadéquate de pièces ou l'utilisation de pièces non approuvées peut donner lieu à l'annulation de la garantie. En cas de doute, contactez un fournisseur GHP Group ou le service à la clientèle GHP Group.
10. GHP Group ne sera pas tenu responsable dans les cas suivants :
 - Une aspiration descendante ou un déversement causé par les conditions du milieu, par ex. la proximité d'arbres, d'édifices, de toits, collines et montagnes, ou la conception/installation inadéquate d'une cheminée.
 - Une ventilation insuffisante, une déviation excessive, une pression négative d'air causé par une fournaise, sècheuse, ventilateur, etc.
11. La garantie sera nulle dans les cas suivants :
 - L'appareil a été utilisé dans un endroit où se trouvent des substances chimiques telles que le chlore, le fluor ou d'autres substances chimiques dommageables.

- L'appareil a été exposé à l'humidité ou la condensation pendant une longue période de temps.
- L'appareil a été endommagé suite à un dégât d'eau ou un dégât causé par les intempéries qui résultent, sans exclure d'autres possibilités, d'une installation inadéquate de la cheminée ou du système de ventilation.
- L'appareil a été mal utilisé ou détérioré, et ce, par accident ou volontairement.
- Des combustibles nocifs comme le bois flotté, la bûche préfabriquée ou d'autres combustibles ont été utilisés plutôt que les combustibles mentionnés dans le manuel de l'utilisateur.
- L'appareil, la brique réfractaire et joints d'étanchéité n'ont pas été bien entretenus.

Portes avec vitre et pièces plaquées

La garantie couvre seulement une cassure causée par un choc thermique. Nettoyez la vitre avec un nettoyeur ou poli à vitre ou à céramique. N'utilisez pas un nettoyeur qui contient de l'ammoniaque. Il est possible d'obtenir un nettoyeur convenable chez le détaillant Pleasant Hearth près de chez vous.

NE NETTOYEZ PAS UNE VITRE CHAUDE ET N'UTILISEZ PAS UN NETTOYANT ABRASIF.

La garantie ne couvre pas les pièces plaquées. Il faut nettoyer les pièces plaquées seulement avec de l'alcool dénaturé et frotter légèrement avec un chiffon doux et non pelucheux. Un frottement ou un polissage excessif peut enlever le fini plaqué. Les pièces plaquées peuvent aussi être endommagées par des substances chimiques.

Exclusions additionnelles

La garantie ne couvre pas la peinture les joints d'étanchéité et la brique réfractaire ainsi que les pièces détachables de la brique réfractaire, par ex. les supports à briques et les tubes d'air en acier inoxydable.

Composants électriques

La garantie GHP Group s'applique aussi aux composants électriques, par ex. (ventilateur soufflant, régulateur de vitesse).

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Contactez le service à la clientèle de GHP Group. Assurez-vous d'avoir votre reçu ainsi que le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil GHP Group. N'essayez pas d'effectuer une réparation, à moins d'avoir une préautorisation écrite de GHP Group, puisque cela annulera la garantie. GHP Group doit autoriser l'entretien ou la réparation et fournir un numéro de réclamation de garantie avant l'appel de service couvert par la garantie. L'entretien ou la réparation ne sera pas couvert par la garantie sans un numéro d'autorisation.

AVIS IMPORTANT

ENLEVEZ LA PELLICULE PLASTIQUE SUR LES MOULURES ET NETTOYEZ LES SURFACES PLAQUÉES AVEC DE L'ALCOOL DÉNATURÉ OU UN NETTOYANT À VITRE NON ABRASIF ET DE BONNE QUALITÉ. UTILISEZ UN CHIFFON TRÈS DOUX ET PROPRE. N'UTILISEZ PAS D'ESSUIE-TOUT POUR NETTOYER LES PIÈCES PLAQUÉES. IL Y AURA DES DOMMAGES PERMANENTS SI LES TACHES ET LES EMPREINTES SUR LES PIÈCES PLAQUÉES NE SONT PAS NETTOYÉES.

NOTE: Il est possible que vous ne soyez pas concerné par les restrictions mentionnées ci-dessus puisque certains États et provinces n'acceptent pas les restrictions ou prescriptions relatives aux dommages consécutifs ou indirects.

GHP Group, Inc. • 8280 Austin Ave. • Morton Grove, IL 60053

GARDEZ CETTE GARANTIE

NO de série: _____

NO de modèle : _____

Date d'achat : _____






High Efficiency Wood Stove

Modelo: HWS-224172MH - Estufa Pequeña para Madera, con Base de Pedestal

Modelo: HWS-224172MH-B - Estufa Pequeña para Madera, con Base de Pedestal y ventilador

Modelo: HWS-224172MH-BCA - Estufa Pequeña para Madera, con Base de Pedestal y ventilador

Manual del Propietario



AVISO DE SEGURIDAD: SI ESTE APARATO QUEMADOR DE LEÑA NO ESTÁ CORRECTAMENTE INSTALADO, OPERADO Y MANTENIDO, SE PUEDE PRODUCIR UN INCENDIO EN LA CASA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. SI NO LAS SIGUE SE PUEDEN ORIGINAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES O INCLUSO LA MUERTE. CONTACTE LAS AUTORIDADES DE CONSTRUCCIÓN LOCALES ACERCA DE LAS RESTRICCIONES Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE INSPECCION DE LA INSTALACIÓN EN SU ÁREA.

Este manual describe la instalación y operación de el Modelo HWS-224172MH de calentadores no-catalíticos para madera. Este calentador cumple con los toques de emisión para calentadores para madera, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU. Bajo condiciones específicas este calentador ha demostrado que libera calor a una rata entre 12,000 y 35,000 BTU/hora.

Esta estufa está certificada por OMNI-Test Laboratories de Portland-Oregon como que cumple con las normas UL1482 de los EEUU y ULC-S627 de Canadá.
(UM) 84 HUD, casas rodantes agréé.

Se requiere un ducto de 6"

No Deseche Este Manual: Consérvelo para Uso Futuro

¿Tiene preguntas, problemas o le faltan piezas? Antes de devolverlo al distribuidor, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768 entre 8:30 a.m. y 4:30 p.m. CST, de Lunes a Viernes; o envíenos un correo electrónico a customerservice@gphgroupinc.com.

60-10-002



8280 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
877-447-4768

PRECAUCIÓN

Después de leer estas instrucciones, en caso de tener alguna duda acerca de su habilidad para completar la instalación tal como lo haría un profesional, usted debe obtener los servicios de un instalador que conozca todos los detalles de una correcta y segura instalación. No haga instalaciones improvisadas.

ANTES DE LA INSTALACIÓN DE SU CALENTADOR

1. Establezca con la oficina de Inspección de Edificios las normas locales que se tengan que cumplir; un permiso podría ser requerido.
 2. El calentador debe ser conectado a 1) una chimenea que cumpla con los requerimientos para chimeneas Tipo HT del estándar para “Chimeneas, Elaboradas en Fábrica, Tipo Residencial y Calentadores de Edificios, UL103,” o en Canadá “ULC S627, Estándar para Chimeneas Elaboradas en Fábrica, de 650 grados C” y normas para edificios que sean aplicables., o 2) una chimenea de mampostería, certificada, con revestimiento de ducto.
 3. Para un desempeño apropiado se requiere un ducto de 6” (152mm) de diámetro, en acero negro de calibre 24.
 4. Conecte siempre esta unidad a una chimenea y NUNCA permita que ventile hacia otro cuarto o dentro del edificio.
 5. NO conecte esta unidad a ductos que pertenezcan a otro aparato similar tal como un horno.
 6. NO CONECTE ESTA UNIDAD A UN DUCTO DE CHIMENEA QUE CORRESPONDA A OTRO APARATO SIMILAR.
 7. El tubo conector y la chimenea deben ser inspeccionados periódicamente y limpiados si es necesario.
 8. Respete las separaciones mínimas cuando usted coloque muebles u otros objetos en la misma área. NO almacene madera, líquidos inflamables o cualquier otro material combustible demasiado cerca de la unidad.
- Remítase a la etiqueta de certificación en la parte posterior de la unidad para las separaciones requeridas.
9. Contacte la autoridad de bomberos municipal o provincial para obtener información de cómo manejar un incendio ocasionado por chimenea. Tenga un plan muy claro de cómo manejar un incendio ocasionado por chimenea. En el caso de que se produzca un incendio por chimenea, accione el control de aire a la posición “Cerrada” y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.
 10. NO accione el control de aire para regular la combustión más allá de su ajuste normal.
 11. NO LA CONECTE A NINGÚN DUCTO O SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AIRE.
 12. Se recomienda el uso de detectores de humo.

OPERATION

POR QUÉ EL TAMAÑO CORRECTO DEL DUCTO ES IMPORTANTE
- 6" El tiraje es la fuerza que mueve el aire hacia arriba, desde la unidad a través de la chimenea. La cantidad de tiraje en su chimenea depende de la longitud de la chimenea, de la geografía local,

de las obstrucciones circundantes y de otros factores. Demasiado tiraje puede causar una temperatura excesiva en el aparato. Una llama incontrolada o el hecho de que una parte del conector de chimenea se ponga rojo brillante, indican un tiraje excesivo. Por el contrario, un tiraje inferior al normal puede ocasionar que el humo se devuelva a la habitación y el atascamiento de la chimenea y/o que el humo se cuele a la habitación por los empalmes entre el conector de la chimenea y el aparato.

Los aparatos de combustible sólido de hoy en día son más eficientes que los del pasado. Las unidades están diseñadas para permitir una combustión controlada y una transferencia máxima de calor, utilizando menos combustible. El diseño de su nuevo aparato es tal que el humo de salida tiene hoy en día una temperatura inferior que en el pasado. Esto permite que un tamaño apropiado de la chimenea provea un adecuado tiraje. Si la chimenea es muy grande, al calentador le costará más trabajo elevar la temperatura del ducto de la chimenea para que haya un adecuado tiraje. A su turno esto causará que el humo se devuelva, una pobre combustión o ambos. En caso de que usted experimente un problema como éste, llame a su experto local en chimeneas.

Con la compuerta cerrada, la rata de combustión está regulada por la cantidad de aire que entra a la unidad a través del control de aire. A medida que va ganando en experiencia, usted va a poder ajustar el control a la temperatura y al tiempo de combustión deseados. Una vez que se obtiene el tiraje adecuado, opere tan solo con las compuertas cerradas; ábralas lentamente, únicamente para alimentar con material combustible. (Esto va a reducir o aún eliminar el humo que entra a la habitación). Cualquier intento de lograr ratas de salida mayores a las establecidas por diseño pueden ocasionar un daño permanente al calentador. La carga recomendada de madera está a nivel con la parte superior de los ladrillos refractarios. Al sobrecargarse, se impide que una suficiente cantidad de aire entre al calentador para que alimente la combustión. Opere este calentador únicamente con la compuerta cerrada.

NO QUEME BASURA O LÍQUIDOS INFLAMABLES, TALES COMO GASOLINA, NAFTA O ACEITE PARA MOTOR. NO UTILICE QUÍMICOS O ALGÚN LÍQUIDO PARA INICIAR LA LLAMA.

ASEGÚRESE DE QUE HAYA CIRCULACIÓN DE AIRE FRESCO EN LA HABITACIÓN DONDE ESTÁ INSTALADA LA UNIDAD. EN CASO CONTRARIO PUEDEN GENERARSE CONDICIONES PELIGROSAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE AIRE PARA OTROS APARATOS DE COMBUSTION QUE ALLÍ SE ENCUENTREN.

POR ESTAR CALIENTE MIENTRAS TRABAJA, ALEJE NIÑOS, ROPA O MUEBLES DE LA UNIDAD. EL CONTACTO CON EL CALENTADOR PUEDE CAUSAR QUEMADURAS DE PIEL.

VENTILADOR OPCIONAL: MODELO PBAR-2427, 120 VOLTIOS, 60Hz, 0.75 AMPS, 2900 RPM PELIGRO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. DESCONÉCTELO DE LA CORRIENTE ANTES DE HACERLE MANTENIMIENTO. IMPORTANTE: PARA UN ÓPTIMO DESEMPEÑO DEL CALENTADOR A BAJA RATA DE COMBUSTIÓN, OPERE EL VENTILADOR A BAJA VELOCIDAD.

APROBADA PARA CASA RODANTE

Esta unidad está aprobada para ser instalada en casas rodantes, siempre y cuando no sea en un dormitorio y mientras esté conectada a una entrada de aire del exterior. La integridad estructural del piso, techo y paredes de la casa rodante debe preservarse. Dicho aparato debe estar debidamente asegurado a la estructura de la casa rodante y utilizar ducto conector especificado, de doble pared únicamente. Un kit de aire exterior debe ser instalado en casas rodantes.

NOTA: Esta instalación debe cumplir con las normas locales. En el caso de no haber tales normas, usted debe cumplir con las normas UL1482, (UM) 84-HUD y NPFA211 en los EE.UU., y con las normas de instalación ULC S627-00 y CAN/CSA-B365 en Canadá.


INSTALACIÓN DEL KIT DE AIRE EXTERIOR

Una fuente de aire (oxígeno) es necesaria para que la combustión tenga lugar. Cualquiera que sea el aire de combustión que sea consumido por el fuego éste debe ser reemplazado. El aire es reemplazado por el que se cuela alrededor de las ventanas y debajo de las puertas. En casas que tienen puertas y ventanas con cierre hermético, se necesita que haya una fuente de aire exterior.

Elementos Necesarios para la Instalación

- Abrazadera para tubo, tapa terminal, (2) amarres de alambre, y sujetadores
- Tubo de aluminio de 4 pulgadas flexible, o si se utiliza material diferente, éste tiene que ser durable, anti-inflamable y que resista una temperatura de 350°F. Corte el tubo a la medida necesaria para su instalación.
- Destornillador eléctrico con brocas
- Sellador de silicona
- Taladros y sierras para abrir agujeros a través de la pared o del piso en su casa

UN KIT DE AIRE EXTERIOR (ITEM NO. OAK-MH) PUEDE SER COMPRADO LLAMANDO AL SERVICIO AL CLIENTE DEL GRUPO GHP AL 1-877-447-4768.



1. Saque todos los materiales de sus empaques.
2. **Instalación trasera y sobre el piso:** Abrir un hueco de 4 pulgadas (102 mm) en la pared exterior o en el piso para dar cabida a los ductos de aire exterior. Utilice una tubería de 4 pulgadas (102mm) de aluminio flexible o rígido para conectar directamente el aire exterior a la entrada de la estufa. Utilice una tapa terminal con una malla para roedores. Selle con silicona el espacio entre la pared (o el piso) y el tubo, para evitar penetración de humedad.
3. Usando un destornillador de estrella # 2 y una abrazadera para tubo, asegure la tubería flexible al adaptador de flexión en la estufa. Figura 00.



ADVERTENCIA



Riesgo de Incendio.



Riesgo de Asfixia.

No tome aire para combustión proveniente de:

- Pared, piso o cavidad del techo
- Un espacio cerrado como un ático o garaje
- La vecindad de ductos de escape o de chimeneas.

Se pueden producir humaredas u olores.



ADVERTENCIA



Riesgo de Asfixia.

La entrada de aire exterior debe ser ubicada de tal forma que no sea atascada por:

- Hojas
- Nieve o hielo
- Otros residuos

El atascamiento puede producir insuficiencia de aire para la combustión.

El esparcimiento de humo puede activar las alarmas o irritar personas sensibles a éste.



ADVERTENCIA



Riesgo de Asfixia.

La altura del ducto de alimentación de aire exterior NO debe exceder la altura del ducto de escape.

- La combustión no se va a producir apropiadamente.
- El esparcimiento de humo se produce cuando la puerta se abre como consecuencia de la falta de aire.

INSTALACIÓN DEL DEFLECTOR

IMPORTANTE! Instale ladrillos deflectores y el aislante deflector antes de instalar el ducto de escape sobre la estufa.

1. Coloque un ladrillo aislante en cada lado del tubo horizontal que penetra el deflector, cubriendo las aberturas en el horno. Para instalar los ladrillos, colóquelos a través de la salida de la chimenea, sobre las aberturas, asegurándose que dichas aberturas quedan completamente cerradas.

2. Coloque el aislamiento a través de la abertura de la chimenea después de haber instalado los ladrillos, cubriendo la parte superior de los ladrillos a todo lo ancho de la estufa.

3. La instalación de estos elementos es fundamental para el funcionamiento de la estufa durante la combustión.




Figura 0


INSTALLATION

Contact your local building inspector prior to installation. A permit may be required in your area.

1. Remove all parts from inside the stove body.
2. Select the proper location for the stove. These appliances must not be installed any closer than the minimum clearance to combustible materials shown in Brick pattern (Figure 1). The stove must be installed on a non combustible surface as shown in Figure 1.

Figura 1

Clearance from Combustible Materials



La autoridad competente puede requerir una separación mínima de 18" (457 mm) al conector de la chimenea.

Del Calentador a

A. Pared lateral 22" (559 mm)
B. Pared posterior 16" (406 mm)
C. Esquina 12" (305 mm)
Mínima altura al cielo raso

*16" (406 mm) EEUU

Del Conector de la Chimenea a

D. Pared lateral 32" (813 mm)
E. Pared posterior 19" (483 mm)
F. Esquina 21.5" (546 mm)
Mínima altura al cielo raso

**18" (457 mm) Canadá

DUCTO DE DOBLE PARED (Casa Rodante)

Del Calentador a

A. Pared Lateral 10" (254 mm)
B. Pared posterior 11" (279 mm)
C. N/A
Mínima altura al cielo raso

*16" (406 mm) EEUU

Del Conector de la Chimenea a


D. Pared lateral 18" (457 mm)
E. Pared posterior 12.5" (318 mm)
F. Esquina N/A
Mínima altura al cielo raso

**18" (457 mm) Canadá

La unidad debe ser colocada sobre un protector de piso no inflamable, equivalente a un cartón piedra de 1". El protector de piso debe tener un valor R mínimo de .893. Consulte a sus autoridades locales de construcción para mayor información.

3. Si se han instalado materiales no combustibles en las paredes, averigüe con el fabricante de estos materiales o con la oficina de inspectores de edificios de su localidad acerca de las separaciones mínimas.
4. Instale el tubo de la estufa DENTRO DEL cuello del ducto en la parte superior de la estufa entre la estufa y la chimenea.
5. NO utilice una parrilla para elevar el fuego.

Figura 2
Manija



TUBO DE LA ESTUFA

1. Se puede requerir una separación mínima de 18 pulgadas (457mm) entre el tubo de la estufa y materiales combustibles. Verifique con las autoridades competentes en su área.
2. Todas las secciones de tubos deben ser conectadas con la terminación macho (rizada) hacia la estufa.
3. Apriete el tubo de la estufa al cuello del ducto mediante tres tornillos para lámina metálica. Haga lo mismo en cada empate, para hacer que toda la instalación quede rígida.
4. Mantenga el diámetro requerido de ducto durante toda la instalación.
5. Si está conectando la estufa a un ducto de mampostería antigua, asegúrese de hacerla inspeccionar para descartar fisuras y establecer su estado general. Se puede requerir ajustarle su tamaño mediante un revestimiento de acero inoxidable.
6. En la instalación del tubo de la estufa se recomienda que no se hagan más de dos (2) codos de 90°. Tener más de dos (2) codos de 90° puede disminuir el tiraje y causar que el humo se desparrame.
7. Esta instalación no requiere un regulador de tiro. Retire la plaqueta del regulador de tiro de la chimenea o asegúrela en la posición ABIERTA.
8. La longitud total de un montaje individual de ducto no debe exceder 10 pies (3 mts).

PRECAUCIÓN: NO abra la puerta de combustión al punto de que pueda entrar en contacto con la pared lateral inflamable.

PRECAUCIÓN: El ladrillo para el cajón de cenizas debe ser instalado antes de poner el calentador en funcionamiento.

Ventilador Opcional – Para este aparato quemador de Madera hay disponible un abanico intercambiador de calor opcional. Para obtenerlo consulte al distribuidor donde compró el calentador.

PROTECCIÓN DEL PISO

INSTALACIÓN SOBRE UN PISO DE CONCRETO

Un aparato instalado sobre un piso de concreto no requiere protección para el piso.

El Protector para el Piso no debe estar cubierto por tapetes o cualquier otro material inflamable.

Si una capa de material inflamable es aplicada sobre el piso de concreto, se debe dejar una separación mínima equivalente al área reservada para el protector de piso.

INSTALACIÓN SOBRE UN PISO INFLAMABLE

Si el aparato se debe instalar sobre un piso inflamable o sobre un cobertor inflamable de piso, se debe colocar además un protector de piso no inflamable de 1" (26mm) de cartón piedra o material equivalente. El protector debe ser instalado debajo del aparato, sobrepasándose 18" (457mm) del vidrio –Canadá-, o 16" (406mm) –EEUU-, en cualquier lado equipado con una puerta, y 8" (203mm) sobre los demás costados. En los EEUU. el protector debe cubrir cualquier conector de chimenea horizontal que se extienda 2" (51mm) más allá de cada lado.


Una superficie en cemento y cubierta de cerámica de piso, instalada de acuerdo con las normas de construcción locales es considerada equivalente.

CONTACTE SU AUTORIDAD LOCAL DE CONSTRUCCIÓN PARA INFORMARSE SOBRE LOS MÉTODOS APROBADOS DE INSTALACIÓN

1. Este calentador requiere una chimenea de mampostería o una prefabricada cuyo tamaño esté de acuerdo con las normas ULC S627 (Canadá) o UL103HT (EEUU).
2. Si se utiliza una chimenea de mampostería, es aconsejable hacerla inspeccionar para descartar fisuras y para determinar su estado general antes de instalar el calentador. Se puede requerir ajustar el revestimiento para reducir el diámetro del ducto al tamaño apropiado para su funcionamiento.
3. Para asegurar un tiraje correcto, la parte superior de la chimenea debe estar al menos 3 pies (914mm) por encima del punto de penetración a través del techo y 2 pies (610mm) por encima de cualquier punto del techo en un radio de 10 pies (3mts).
4. El conector de la chimenea no deberá pasar a través de un ático, espacio en el techo, closet, espacio cerrado, piso, cielo raso, pared o cualquier elemento de construcción que sea inflamable.

Figura 3

Alturas Asociadas con la Chimenea



5. La altura mínima de la chimenea debería ser 15 pies (5mts) a partir del piso (Figura 3).

6. No haga instalaciones provisionales ni se salga de especificaciones en ningún momento.

REMÍTASE A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA CHIMENEA

CONSIDERACIONES CON RESPECTO AL DUCTO

La ubicación del calentador y de la chimenea afectarán el desempeño. La chimenea debe:

- Penetrar la parte más alta del techo. Esto minimiza los efectos de turbulencia del viento y de tiraje hacia abajo.
- Tenga en cuenta la localización de vigas y viguetas, tanto en piso como en cielo raso del ático, para evitarlas.

Condiciones exteriores como la forma del techo, árboles circundantes, tipos de vientos y colinas vecinas pueden influenciar el desempeño de la estufa. Su distribuidor local es el experto en su área geográfica y puede usualmente hacerle sugerencias o encontrar soluciones que le pueden ayudar a corregir fácilmente problemas de ducto.

NOTA: Estas son solamente guías, y pueden variar de alguna manera de una instalación a otra.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

El sistema de ventilación consiste de un conector de chimenea (también conocido como tubo de estufa) y una chimenea. Estos se tornan extremadamente calientes durante el uso. La temperatura al interior de la chimenea puede sobrepasar los 2000°F (1100°C) en el evento de que se produzca un fuego creosota. Para prevenir que se produzca un incendio en la casa, el conector de la chimenea y la chimenea **deben estar adecuadamente instalados y mantenidos**. Cuando se haga un empalme a una chimenea a través de una pared inflamable, se deberá utilizar una abrazadera aprobada. Un paquete de soporte para chimeneas deberá ser usado cuando se haga un empalme a través del cielo raso a una chimenea prefabricada. Estos accesorios son **absolutamente indispensables** para garantizar distancias seguras a materiales inflamables tanto en pared como en cielo raso. Cuando instale un sistema de ventilación, respete las separaciones mínimas indicadas por el fabricante de dicho sistema.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

Antes de comenzar la instalación asegúrese de contar con las siguientes herramientas y materiales de construcción.

Sierra Alternativa	Material para hacer marcos
Alicates	Material para Calafateo a Alta Temp.
Martillo	Guantes
Destornillador de Estrella	Escuadra
Destornillador de Pala	Taladro Eléctrico & Brocas (1/4")
Plomada	Anteojos de Seguridad
Nivel	Tornillos auto perforantes de 1/2 pul. - 3/4 pul. de long., #6 o #8
Cinta de Medición	(se necesitan por cada empalme de tubo)



ADVERTENCIA



Riesgo de Asfixia.

- NO conecte esta unidad al ducto de la chimenea asociado con otro aparato similar.
- NO conecte a ningún ducto o sistema de distribución de aire.

Puede ocasionar que gases del ducto entren a la casa.

INSPECCION EL APARATO Y SUS COMPONENTES.



LISTA DE CHEQUEO PREVIA AL USO

1.	Coloque el aparato cerca a su ubicación final y siga los procedimientos a continuación:
2.	Abra el calentador y retire todas las piezas y articule los empacados dentro del "Component Pack". Inspeccione todas las piezas y el vidrio por si hubo algún daño en el transporte. Contacte su distribuidor si se nota alguna irregularidad.
3.	Todas las precauciones de seguridad han sido leídas y seguidas.
4.	Este Manual del Propietario ha sido leído.
5.	Los requerimientos de protección del piso se han cumplido.
6.	El sistema de ventilación está instalado apropiadamente.
7.	Las distancias mínimas desde el calentador y la chimenea a materiales inflamables se han cumplido.
8.	La chimenea de mampostería es inspeccionada por un profesional y está limpia, o la chimenea de metal hecha en fábrica es instalada de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con las distancias mínimas requeridas.
9.	La chimenea cumple con la altura mínima requerida.
10.	Todas las etiquetas han sido retiradas de la puerta de vidrio.
11.	Hay un toma-corriente cerca en caso de instalarse el ventilador opcional.



ADVERTENCIA



Riesgo de Incendio.

Inspeccione el aparato y sus componentes para detectar cualquier daño. Componentes dañados pueden impedir una operación segura.

- NO instale componentes dañados.
- NO instale componentes incompletos.
- NO instale componentes sustitutos.

Reporte piezas dañadas a su distribuidor.

Sistemas de Estufa Típicos

Un sistema de Estufa con chimenea de mampostería consiste de:

- Estufa
- Conector de Chimenea (tubo de estufa)
- Abrazadera
- Chimenea de Mampostería
- Tapete de Protección para el Piso de la Estufa




Figura 4.1 Chimenea de Mampostería

Un Sistema de Estufa con chimenea metálica prefabricada consiste de:

- Estufa
- Conector de Chimenea (tubo de estufa)
- Abrazadera (para chimenea exterior)
- Cortafuegos
- Escudos Aislantes
- Collar para Tormenta y Flashing (o empate con el techo)
- Capuchón de la Punta
- Tapete de Protección para el Piso del Calentador




Figura 4.2 Chimenea Prefabricada Exterior




Figura 4.3 Chimenea Pref. Interior

REQUERIMIENTOS PARA LA CHIMENEA

COMPONENTES DEL SISTEMA DE VENTILACION

CONECTOR DE LA CHIMENEA:

Es también conocido como ducto o tubo de la estufa. El conector de la chimenea une la estufa a la chimenea. Debe ser un tubo de ventilación de 6" (152mm) de diámetro, en acero dulce negro de calibre 24, o bien un tubo de doble pared, con aislamiento y que esté de acuerdo con las normas vigentes.

Abrazadera:

Esta es una unidad prefabricada o bien construida en el sitio, instalada en paredes inflamables a través del cual el conector de la chimenea pasa a la chimenea. Su propósito es de evitar que las paredes se incendien. Si la abrazadera se construye en el sitio debe cumplir las normas NFPA 211. Si es prefabricada, ésta debe ser adecuada para la chimenea seleccionada y cumplir con las normas UL103 Tipo HT. Siga las instrucciones suministradas por el fabricante para abrazaderas prefabricadas tanto para chimeneas de mampostería como para chimeneas prefabricadas.

Chimenea:

La chimenea puede ser nueva o existente, de mampostería o prefabricada, y debe cumplir con las normas mínimas especificadas en la Sección 5B.B.

SISTEMAS DE CHIMENEA

Chimenea Prefabricada de Metal

- Debe ser una chimenea de 6 pulg.(152mm) de diámetro (DI) para alta temperatura, que esté certificada bajo las normas UL 103HT (2100°F) o ULC S627.
- Se deben usar los componentes requeridos por el fabricante para su instalación.
- Se deben respetar las separaciones mínimas requeridas por el fabricante para su instalación
- Refiérase a las instrucciones del fabricante para su instalación.

NOTA: En Canadá cuando se usa una chimenea prefabricada, ésta debe estar certificada bajo las normas de seguridad Tipo UL103 HT (2100°F) CLASE "A" o CAN/ULC-S627, NORMA PARA CHIMENEAS PREFABRICADAS PARA 650°C.




Figura 5.1 Chimenea Prefabricada Exterior




Figura 5.2 Chimenea Prefabricada Interior

Abrazadera

Construida en el sitio, para ser instalada con una chimenea de mampostería:

Componentes

- Una sección de chimenea sólida, prefabricada y aislada, con una longitud mínima de 12 pulg.[305mm] (más larga para paredes más espesas) que cumpla con las normas UL 103 Tipo HT, con diámetro interior de 6 pulg.(152mm) . La chimenea tiene que extenderse un mínimo de 2 pulg.(51mm) desde la pared interior y un mínimo de 1 pulg.(25mm) desde la pared exterior.
- Espaciador de muro, collar de reborde y zuncho de muro que concuerden con la sección de chimenea sólida seleccionada.
- Sección de revestimiento de arcilla (si no existe ya en la chimenea) con un mínimo de 8 pulg. (20mm) de diámetro, y mortero refractario.

Espaciamientos

- El espaciamiento de la chimenea de mampostería debe cumplir con las normas NFPA 211, la cual consiste en un mínimo de 2 pulg. (51mm) a las láminas metálicas de soporte y al material inflamable.
- Alrededor del conector de chimenea debe haber un espaciamiento mínimo de 1 pulg. (25mm).
- La parte superior de la abertura en el muro debe estar a un mínimo de 1-1/2 pulg. (40mm) del cielo raso o 4-1/2 pulg. (114mm) por debajo del espaciamiento mínimo especificado por el fabricante del conector de chimeneas. En cumplimiento de la norma NFPA 211, debe haber un espaciamiento vertical mínimo de 18 pulg. (457mm) entre el conector de la chimenea y el cielo raso, o el mínimo recomendado por el fabricante de conectores de chimenea. **Fig. 6.1.**

Instrucciones:

1. Abra la pared interior a la altura apropiada para que el conector de chimenea penetre en la chimenea de mampostería. **Figura 6.1.**
2. El hueco de entrada a la chimenea de mampostería debe estar revestido con un revestimiento de arcilla, cuyo diámetro mínimo debe ser de 8 pulg. (203mm), o equivalente, asegurado con mortero refractario.
3. Construya un marco con medidas externas de 17 pulg.x 17 pulg. (432mm x 432mm) a partir de un listón para marco de 2 x 2, de tal manera que concuerde con la abertura en el muro. La abertura interior del marco no debe ser menor de 14 pulg. x 14 pulg. (356mm x 356mm). Figura 6.1.
4. Junte el espaciador de pared al costado del marco que da a la chimenea.
5. Clave el marco dentro de la abertura en el muro. El espaciador debe estar en el lado de la chimenea.
6. Inserte la sección de chimenea sólida aislada dentro de la pared externa de la chimenea de mampostería.
7. Asegure herméticamente la sección de chimenea sólida aislada con el zuncho de pared, a la chimenea de mampostería.
8. Inserte una sección del conector de chimenea dentro de la chimenea. Asegúrese de que no sobresalga más allá del borde del revestimiento de arcilla dentro de la chimenea.
9. Pegue el extremo del conector de chimenea al revestimiento de arcilla, mediante mortero refractario.
10. Instale un collar de reborde alrededor de la sección de chimenea sólida.




Figura 6.1

Chimenea Sólida con Soportes Metálicos a manera de Abrazadera




Figura 7.1



ADVERTENCIA

Riesgo de Incendio.

NO coloque material aislante u otros materiales inflamables entre los espaciadores.

- SIEMPRE conserve las separaciones mínimas especificados alrededor de los sistemas de ventilación y de los espaciadores.
 - Instale los espaciadores de acuerdo con especificaciones.
- El no mantener material aislante u otro material alejado del tubo de ventilación puede producir incendio.

Sección de Chimenea Sólida con Soportes Metálicos a manera de Abrazadera (Cont.)




Figura 7.2

Altura de la Chimenea / Levantamiento y Desempeño

Este producto fue diseñado y probado con una chimenea de 6 pulg. (152mm) de ancho, con una altura de 14 a 16 pies (420-480cm), incluida la altura de la estufa medida desde la base de dicha estufa. Entre más variación de altura y diámetro con respecto a esta configuración, aumenta la posibilidad de problemas de desempeño. Puede que la altura de la chimenea necesite ser incrementada en un 2% por cada 1000 pies sobre el nivel del mar. No es recomendable usar codos o extensiones para compensar, cuando la altura sobre el nivel del mar supere los 4000 pies o cuando haya otros factores que afecten el tiraje del ducto.



ADVERTENCIA



Riesgo de Incendio.

Inspección de la Chimenea:

- La chimenea debe estar en buen estado.
- Debe cumplir con las normas NFPA 211
- La chimenea prefabricada debe ser de 6 pulg. (152mm) UL103HT.



ADVERTENCIA



Riesgo de Asfixia.

- NO conecte esta unidad a un ducto de chimenea que sea utilizado por otro aparato.
- NO conecte esta unidad a ningún sistema o ducto de distribución de aire.

Se pueden filtrar gases del ducto a la casa.

INSTALANDO LOS COMPONENTES DE LA CHIMENEA Conector de Chimenea

Conector sencillo de muro o tubo de estufa.

Este debe ser al menos de calibre 24 en acero dulce. Las secciones deben estar unidas al calentador y entre sí con el lado rizado (macho) dirigido hacia la estufa. Todos los empalmes, incluyendo la conexión al cuello del ducto, deben estar asegurados mediante tornillos para lámina metálica. Asegúrese de respetar las separaciones mínimas con respecto a material combustible. Cuando en Canadá se requiera que la instalación pase a través de una pared o sección de material inflamable, dicha instalación debe cumplir las normas CAN/CSA-B65.




Figura 8



ADVERTENCIA



Riesgo de Incendio.

Siga las instrucciones del fabricante del Conector de Chimenea para una Instalación Adecuada.

SOLAMENTE utilice el conector:

- Dentro de la habitación, entre el aparato y el cielo raso o la pared.

El conector NO debe pasar a través de:

- El ático o el espacio en el techo
- El closet o un espacio oculto similar
- El piso o el cielo raso

Respete las separaciones mínimas a los materiales combustibles



ADVERTENCIA

Tanto una instalación inapropiada, como ajustes, alteraciones, mantenimiento o reparaciones inadecuados pueden causar heridas o daños a la propiedad. Remítase al manual del propietario suministrado con esta unidad. Para ayuda o información adicional consulte a un instalador calificado, a una agencia de reparaciones o a su distribuidor.

Requerimientos de Acabado de la Chimenea

Siga las instrucciones del fabricante acerca de separaciones mínimas, del aseguramiento del empate con el techo (o flashing) y del acabado de la chimenea.


- Debe llevar un capuchón aprobado y certificado
- No debe instalarse donde pueda quedar atascado con nieve u otro material
- Debe finalizar al menos a 3 pies (91cm) por encima del techo y a por lo menos 2 pies (61cm) por encima de cualquier punto o elemento del techo en un radio de 10 pies (305cm).
- Debe ubicarse alejado de árboles y otras estructuras

NOTA:


- El desempeño de la chimenea puede variar.
- Tanto árboles como edificaciones, techos y condiciones del viento pueden afectar el desempeño.
- La altura de la chimenea puede requerir ajuste en caso de que se produzcan humaredas o corrientes de aire

2-10-3 Rule

Estos son requerimientos de seguridad y no pretenden garantizar un tiraje apropiado del ducto



Techo Inclinado




Piso Techo

INSTALACIÓN EN CASA RODANTE

1. Se debe contar con una entrada de aire exterior para la combustión cuando se instale en una casa rodante. Ver página 3 para la información de instalación.
 2. La estufa debe ser asegurada a la estructura de la casa rodante atornillando el pedestal a través de la carpeta protectora directamente al piso.
 3. La estufa debe ser conectada a tierra con cable sólido de cobre #8 o su equivalente y rematado en cada extremo con el dispositivo de puesta a tierra N.E.C. aprobado.
 4. La estufa debe ser instalada con un conector de chimenea ventilado UL10 HT, una chimenea UL10 HT, y una tapa terminal con detenedor de chispas. Nunca utilice un conector de una sola pared (ducto de estufa) en una instalación en casa rodante. Utilice sólo un ducto conector de doble pared Dura-Vent DVL, metalbestos DS Selkirk o conector de doble pared Security DL, o cualquier ducto conector de doble pared que esté aprobado.
 5. En Canadá, la estufa debe ser conectada a una chimenea hecha en fábrica de 6 pulg. (152mm) que cumpla con la norma CAN/ULC- 629M, NORMA PARA CHIMENEAS HECHAS EN FÁBRICA.
 6. Siga las instrucciones del fabricante de chimeneas y de conectores de chimeneas cuando instale el sistema de chimenea en una casa rodante.
 7. Conserve las distancias a los materiales combustibles.
 8. Los requerimientos de protección del piso deben ser seguidos al pie de la letra.
 9. Utilice silicona para crear una barrera efectiva contra el vapor en el lugar donde la chimenea o los otros componentes penetran al exterior de la estructura.
- NOTA: Compensaciones que no excedan 45° con respecto a la vertical, están permitidas de acuerdo con la Sección 905(a) del Código Uniforme de Mecánica (CUM). Compensaciones mayores de 45° son consideradas como horizontales y también son permitidas, siempre y cuando el tramo horizontal no exceda el 75% del tramo vertical del ducto. La construcción, espaciado y acabado deben cumplir con la Tabla 9C del CUM. Esta instalación debe también cumplir con la norma NFPA 211.
- NOTA: Para efectos de transporte, las secciones superiores de la chimenea deben ser removibles para permitir una distancia máxima de 1.5 pies (411cms) desde el piso.
10. Queme madera únicamente. Otros tipos de combustibles pueden generar gases venenosos (v.g. monóxido de carbono).
 11. Si la unidad combustiona pobremente mientras que un ventilador de evacuación esté funcionando en la casa (v.g. campana extractora sobre estufa), incremente el aire de combustión.
 12. La instalación debe hacerse de acuerdo con el CFR 280, Parte 24 de las Normas de Seguridad para Fabricantes de Casas (HUD) .

Figura 8



PRECAUCIÓN

Mantenga la integridad de la estructura de la casa rodante:

- Piso, pared, cielo raso, y/o techo.
- NO perfora a través de:
- Viguetas en el piso, pared, postes, vigas en el cielo raso.
 - Cualquier elemento de apoyo que pueda afectar la integridad de la estructura.

ADVERTENCIA



Riesgo de Asfixia.

- Nunca instale en un dormitorio.
- Acaba con el oxígeno en el cuarto.

OPERACIÓN

No use una parrilla ni levante la llama. Genere fuego de madera directamente en el calentador. Cuando se use la estufa por primera vez los disolventes de la pintura se van a quemar.

MADERA

Este calentador está diseñado para quemar madera natural únicamente. Una mayor eficiencia y menores emisiones generalmente se obtienen cuando se quema madera dura secada al aire libre, a diferencia de madera blanda o verde, o de madera dura recientemente cortada. Utilice solamente madera seca. La madera verde, además de tener tan solo el 60% del poder combustible de la madera seca, genera depósitos de creosota al interior de la estufa y a lo largo de la chimenea. Esto puede generar un gran peligro de incendio en la chimenea. Para poder considerarse seca, la madera debe haber sido secada durante un año. Independiente de si la madera es verde o seca, ésta debe ser conservada en un lugar ventilado y cubierto para permitir que se seque apropiadamente durante por lo menos un año. La madera debe ser almacenada con una separación con respecto a combustibles por encima de la recomendada.

NO QUEME:

- Madera tratada • Disolventes • Desperdicios • Carbón
- Basura • Cartón • Papel con Colores

INSTRUCCIONES PARA LA PRIMER VEZ QUE ENCIENDA EL CALENTADOR – CURANDO LA PINTURA DE LA ESTUFA

Su estufa ha sido pintada con pintura de la más alta calidad y tiene procedimientos especiales para su cura. El calor generado por la operación normal de la estufa va a permitir el endurecimiento de la pintura. Ventile la casa durante las primeras tres veces que se utilice la estufa. La pintura sobre la estufa va a generar humo, dióxido de carbono y olor. Si no hay una ventilación adecuada, las concentraciones de humo podrían generarle irritación o causar daños personales y/o a la propiedad. Abra puertas y ventanas y utilice un ventilador si es necesario. Después de las primeras encendidas del calentador, la pintura se va a curar y no deberá haber más humo.

Las encendidas iniciales deben ser llevadas a cabo de la siguiente manera:

1. Las primeras dos encendidas deben ser de alrededor de 20 minutos y llevar la temperatura a 250 grados F.(120 grados C) aproximadamente.
2. La tercera encendida debe ser de por lo menos 45 minutos y llevar la temperatura entre 500 y 698 grados F (260-370 grados C). El hecho importante es que la pintura debe ser curada lentamente. Evite una llama muy caliente durante el proceso de curación. Durante dicho proceso la pintura estará pegajosa. Una vez curada, la pintura permanecerá dura.

Es normal observar parches planos sobre la superficie pintada de la estufa. Estos señalan las superficies más calientes de la misma, y son originados por el calor que se irradia a través de la pintura. Se espera también que manchas brillantes causadas por la fricción con los materiales de empaque desaparezcan durante la cura de la estufa.

POR LO TANTO:

1. Recuerde ventilar apropiadamente.
2. Permita que la estufa se cure antes de utilizarla por largos períodos a altas temperaturas.
3. Parches planos en las superficies pintadas son normales.
4. Parches brillantes en las superficies pintadas, antes de la cura, son normales
5. Llame a su distribuidor si tiene preguntas.

ENCENDIENDO UN FUEGO

1. Abra completamente el control de aire de entrada.
2. Coloque una pequeña cantidad de papel arrugado en la estufa.
3. Coloque sobre el papel una cantidad generosa de astillas y unos cuantos trozos de madera, formando una pila cónica.
4. Encienda el papel y cierre la puerta. Si la llama se disminuye sustancialmente entreabra la puerta.
5. Adicione trozos más grandes de madera a medida que el fuego aumenta, teniendo en cuenta de no sobrecargarla. No llene el horno más allá del área con ladrillo refractario. Una cama ideal de carbón de 1" a 2" debería ser colocada para obtener desempeño óptimo.
6. Esta unidad está diseñada para funcionar de manera más efectiva cuando se permite que el aire circule en todas las áreas del horno. Una forma ideal de lograrlo es abriendo con el rastrillo un canal (de 1 a 2 pulgadas de ancho) a través del centro de la cama de carbón de adelante hacia atrás, antes de alimentar con madera.
7. Una vez la madera ha sido cargada, cierre la puerta y abra completamente el control de entrada del aire hasta que el fuego se haya consolidado (aprox. 10 minutos); sea cuidadoso eso sí de no generar un recalentamiento.
8. Reajuste el control de entrada del aire a la rata de combustión deseada. Si el horno se llena de humo en exceso, entreabra el control de entrada del aire hasta que las llamas se vuelvan a activar y que la madera se haya encendido suficientemente. Mientras se tiene como regla empírica básica que "cerrado=fuego bajo", "abierto a la mitad=medio" y "completamente abierto=alto", el siguiente cuadro presenta el detalle de la configuración del control de entrada de aire.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DE ENTRADA DE AIRE

Configuración Deseada de Combustión	Configuración de la Entrada del Aire	**BTU aprox. de Salida
Baja	Completamente Cerrado	9,500
Med/Baja	Abierto 1/4	12,000
Med/Alta	Abierto 3/4	15,000
Alta	Completamente Abierto	20,000

9. Cuando se recargue con madera, ajuste el control del aire a la posición de "completamente abierto". Cuando el fuego se abrigante abra la compuerta lenta y cuidadosamente. Este procedimiento va a impedir que los gases se enciendan, evitando que haya humo y que la llama se desparrame.
10. Adicione madera, teniendo cuidado de no sobrecargarlo.
11. No genere fuego cerca del vidrio. Esto puede hacer que éste se rompa.



NUNCA UTILICE GASOLINA, COMBUSTIBLE TIPO-GASOLINA PARA LÁMPARA, QUEROSENO, LÍQUIDO PARA ENCENDER CARBÓN, O LÍQUIDOS SIMILARES PARA INICIAR O REAVIVAR UN FUEGO EN ESTE CALENTADOR. MANTENGA TALES LÍQUIDOS COMPLETAMENTE ALEJADOS DE LA UNIDAD MIENTRAS ESTÉ EN USO.

CUIDADO DEL VIDRIO

El siguiente uso y consejos de seguridad deben ser seguidos:

1. Inspeccione periódicamente el vidrio para determinar que no tenga fisuras ni roturas.
Si detecta una fisura o rotura, apague el fuego inmediatamente, y contacte a su distribuidor con el fin de cambiar el vidrio.
2. No cierre la compuerta con violencia para no dañar el vidrio. Cuando cierre la compuerta, asegúrese de que no haya leños u otros objetos salientes para evitar golpear el vidrio.
3. No limpie el vidrio con materiales que lo puedan rayar (y eventualmente dañar). Rayones sobre el vidrio pueden convertirse en fisuras o roturas.
4. Nunca trate de limpiar el vidrio mientras que la unidad esté caliente. Si la suciedad no es muy pesada, un líquido limpiavidrios normal será suficiente, aplicado con un paño no abrasivo. Depósitos más pesados pueden ser removidos mediante el uso de un producto limpia-hornos fácilmente disponible.
5. Nunca coloque dentro de la unidad sustancias que puedan explotar, ya que aún explosiones pequeñas en pequeños espacios pueden explotar el vidrio.
6. Esta unidad tiene un sistema de lavado con aire, diseñado para reducir los depósitos sobre el vidrio.

REPLACE EL VIDRIO SOLAMENTE CON UN VIDRIO DE REPUESTO DEL GRUPO GHP (VER PIEZAS DE REPLAZO EN LA PAG.16).

VIDRIO DE REPUESTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el fuego está apagado y de que la estufa está completamente fría al tacto.

1. Ubique un lugar que le permita quitar el vidrio con seguridad y asegurar que no se va a dañar el marco de la puerta o los muebles o decoración de la habitación.
2. Use un par de guantes de protección, retire las tuercas de presión que sostienen los pasadores de las puertas para que éstas no se salgan; retire luego la puerta de las bisagras.
3. Coloque la puerta boca abajo sobre una superficie de protección previamente preparada (paso 2).
4. Retire los tornillos de todos los retenedores del vidrio y quite el vidrio roto, asegurándose de que al marco de la compuerta no le quede ninguna astilla. (Si se dejan astillas, el nuevo vidrio no va a sellar correctamente provocando que la estufa combustione de manera inapropiada.)
5. Colóquela la empaquetadura (véase las piezas de repuesto del Grupo GHP, pág. 16) sobre el nuevo vidrio e instálela también en el marco de la puerta.
6. Reemplace los retenedores del vidrio mediante tornillos, ase-

gurándose de no dañar la rosca o de apretar demasiado.

7. Coloque la puerta en las bisagras e instale nuevas tuercas de presión (compradas al Grupo GHP) sobre los pasadores de la puerta para garantizar que ésta queda fija una vez reinstalada.

REPLAZO DE LA EMPAQUETADURA

Después de mucho uso, el material que hace que el vidrio y la puerta sellen puede requerir ser reemplazado en caso de que no mantenga su elasticidad. Inspeccione periódicamente el sellado de la puerta y el vidrio para asegurarse que se mantenga. Si la empaquetadura se torna cuarteada o desgastada replácela inmediatamente.

Contacte a su distribuidor o al Servicio al Cliente del Grupo GHP para obtener piezas de repuesto aprobadas. Los siguientes pasos deben ser seguidos para reemplazar la empaquetadura:

1. Asegúrese de que el calentador no está en funcionamiento y de que se ha enfriado completamente.
2. Retire los tornillos y el broche del vidrio.
3. Levante el vidrio del broche.
4. Retire la empaquetadura vieja y limpie el vidrio.
5. Coloque la nueva empaquetadura comenzando por la parte inferior del vidrio, subiendo por los bordes y asegurándose de centrar la canal de la empaquetadura en el vidrio.
6. Asegúrese de recortar los extremos de la empaquetadura si es necesario, para que dichos extremos queden juntos.
7. Vuelva a colocar el vidrio en la puerta, asegurándose de no apretar demasiado el tornillo y el broche.

Los siguientes son los pasos para reemplazar la empaquetadura de la puerta:

1. Asegúrese de que el calentador no está en funcionamiento y de que se ha enfriado completamente.
2. Retire la vieja empaquetadura de la puerta y limpie la canal.
3. Empleando un pegante aprobado de empaquetaduras para alta temperatura, aplique una fina capa en el fondo de la canal.
4. Comenzando en el lado de la bisagra en la puerta, coloque la empaquetadura en la canal, junte los extremos y recorte el exceso si es necesario.
5. Cierre la puerta y deje pasar de tres a cuatro horas para que el pegante se seque, antes de volver a encender el calentador.

CREOSOTA

Cuando la madera se quema lentamente, ésta produce alquitrán y otros vapores orgánicos. Dicho alquitrán, combinado con la humedad forma creosota. Cuando el fuego es lento, los vapores de creosota se condensan en el ducto relativamente frío del ducto de la chimenea. Como resultado, los residuos de creosota se acumulan en el revestimiento del ducto. Y cuando se encienden, dichos residuos generan un fuego extremadamente caliente. Durante la estación fría, la chimenea debe ser inspeccionada regularmente para determinar si se ha acumulado creosota. Si este es el caso, dicha creosota debe ser removida para reducir el riesgo de un incendio en la chimenea.

FORMAS DE PREVENIR Y DE MANTENER LA UNIDAD LIBRE DE CREOSOTA

1. Durante la estación fría, queme con el control de aire abierto durante varios minutos en repetidas ocasiones durante el día, teniendo eso sí cuidado de no generar un recalentamiento. Esto permite retirar la delgada capa de creosota acumulada durante la época de baja utilización del calentador.
2. Siempre que utilice madera fresca, opere la estufa con el control de tiraje completamente abierto por varios minutos. Esto permite que la madera alcance más rápidamente el estado de carbón vegetal y que se quemen los vapores de la madera que de otra manera se depositarían en el sistema.
3. QUEME MADERA SECA ÚNICAMENTE. Evite quemar madera húmeda o verde. Consideramos como madera seca aquella que ha sido secada durante por lo menos un año.
4. Un fuego pequeño y caliente es preferible a uno grande que arde lentamente el cual puede depositar creosota en el sistema.
5. Establezca una rutina para las técnicas de encendido, de alimentación con madera y de quema de la misma. Para garantizar seguridad, verifique diariamente la formación de creosota hasta que por experiencia usted sepa cada cuánto debe efectuar limpieza. Tenga en cuenta que entre más caliente sea el fuego, menor creosota se va a depositar y que una limpieza semanal puede ser necesaria durante las épocas de clima no tan frío; sin embargo en los meses más fríos, una limpieza mensual puede bastar. Contacte a su autoridad local para información acerca de qué hacer en caso de un incendio de chimenea. Tenga un plan claro y concreto de cómo manejar un incendio de chimenea.

ADVERTENCIA: Detalles a recordar en caso de un incendio de chimenea:

1. CIERRE EL CONTROL DE TIRAJE.
2. LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

CÓMO DISPONER DE LAS CENIZAS

Esta unidad dispone de un práctico recipiente de cenizas para extraer fácilmente las mismas. Cuando la unidad se esté usando permanentemente, las cenizas deben ser retiradas cada cierto número de días, o cuando las cenizas en el horno alcancen de tres a cuatro pulgadas de espesor. Retire las cenizas solamente cuando el fuego se haya extinguido completamente y las cenizas se hayan enfriado. Aún así, puede de pronto encontrarse con unas cuantas brasas calientes. Las cenizas deben ser colocadas en un recipiente metálico con tapa de cierre hermético. Mientras se dispone definitivamente de las cenizas, dicho recipiente cerrado debe ser colocado sobre un piso no inflamable, lejos de cualquier material combustible. Mientras se entierran o se dispersan, las cenizas deben ser conservadas en el recipiente cerrado hasta que éstas se hayan enfriado. Ningún otro desperdicio debe ser colocado en el recipiente de cenizas.

UTILIZANDO EL CAJÓN DE CENIZAS

NOTA: Algunos carbones pueden estar todavía calientes a pesar de que la estufa se sienta fría al tacto.

1. Asegúrese de que la estufa está completamente fría.
2. Abra la puerta de vidrio y levante el ladrillo refractario para el cajón de cenizas, pasando un atizador a través del gancho de metal que está en la parte superior de dicho ladrillo. Coloque este ladrillo a un lado dentro del horno.
3. Usando una escobilla, barra las cenizas a través del hueco, de tal forma que las mismas caigan en el cajón correspondiente.
4. Asegúrese de que ninguna partícula queda sobre el hueco. Esto es importante para garantizar que el ladrillo, una vez puesto en su sitio, se selle completamente contra el fondo de la estufa metálica. Si dicho ladrillo no sella completamente el hueco correspondiente, la estufa no va a trabajar correctamente.
5. Utilizando guantes, hale hacia afuera el cajón de las cenizas mientras sostiene el fondo del mismo con la otra mano para que no vaya a caer al piso.
6. Coloque las cenizas en el recipiente metálico con tapa hermética.
7. Vuelva a colocar en su posición original tanto el cajón de las cenizas como el ladrillo refractario.

IMPORTANTE

CONSEJOS ÚTILES

1. ¿Cuál es la forma correcta de iniciar un fuego?

- a) Va a necesitar pequeños trozos de madera seca (astillas) y papel. Solamente utilice papel periódico, o que no tenga capa de tinta o materiales desconocidos que hayan sido pegados o aplicados al mismo. Nunca utilice papel con capa de tinta (como en los volantes de publicidad) o papel de color.
- b) Abra la puerta de la estufa.
- c) Arrugue varios pedazos de papel y colóquelos en el centro del horno, directamente sobre los ladrillos refractarios. No utilice nunca una parrilla para levantar el fuego.
- d) Coloque pequeños trozos de madera seca (astillas) sobre el papel formando una pila cónica. Esto permite una buena circulación de aire la cual es crítica para una buena combustión.
- e) Encienda el papel arrugado en 2 o 3 puntos. Nota: Es importante calentar el aire en el ducto para que el tiraje comience.
- f) Abra completamente el control del aire de la estufa, y cierre la compuerta hasta que quede ligéramente entreabierta; ello va a permitir que entre al horno el aire necesario. Nunca deje la compuerta completamente abierta por cuanto se pueden producir chispas de las astillas las

cuales pueden causar heridas o daños a la propiedad. A medida que el fuego queme las astillas, astillas adicionales pueden ser necesarias para mantener el fuego. NO adicione más papel después de que el fuego ya se ha iniciado.

g) Una vez que las astillas se han comenzado a quemar, comience a adicionar algunos de los trozos más pequeños de madera seca. NOTA: El adicionar trozos grandes al comienzo hará que el fuego se apague. Continúe adicionando pequeños trozos de madera seca, manteniendo la puerta ligeramente abierta hasta que cada trozo se encienda. Tenga siempre presente en abrir lentamente la puerta cuando esté adicionando madera.

h) Una vez que la madera ha comenzado a encender y que el humo ha disminuido, cierre completamente la puerta de la estufa. La disminución de humo es un buen indicativo de que el tiraje en la chimenea se ha iniciado y de que una buena combustión es ahora posible. En la medida en que va haciéndose espacio en el horno, se puede comenzar a introducir trozos más grandes de madera seca. Ajuste el control de aire a la graduación deseada.

I) Nota: Entre más bajo se tenga el control de entrada de aire, mayor será el tiempo de combustión.

2. ¿Cuál es el mejor tipo de madera para el calentador?

Se debe usar madera que ha sido secada durante por lo menos un año. Evite madera verde que aún no esté seca. La madera verde, además de suministrar tan solo el 60% del valor de combustión de la madera seca, va a depositar creosota al interior de la estufa y de la chimenea.

3. ¿Qué significa madera seca, y cuál puede ser considerada madera dura?

Madera seca es aquella que ha sido secada por un período de un año en un lugar cubierto y bien ventilado. Maderas duras son por lo general de árboles que han crecido lentamente (Ejemplo: Roble y Abeto). Maderas blandas son por lo general de árboles que han crecido rápidamente. (Ejemplo: Pino y Picea)

4. ¿El seguir los pasos para iniciar un fuego indicados arriba, permitirá tener un fuego perfecto todo el tiempo?

La respuesta es sí las más de las veces. Hay muchas variables que pueden influir en su rata de éxito cuando de iniciar un fuego se trata. Muchas de estas variables y cómo manejarlas van a ser aprendidas a través de la experiencia. Su habilidad para iniciar un buen fuego se va incrementar significativamente con el tiempo y con paciencia. Algunas de las razones para un pobre desempeño de la estufa serán cubiertas en la siguiente sección.

5. ¿Por qué no puedo hacer que el fuego se encienda?

Una madera mojada o húmeda y un tiraje deficiente son las principales razones para obtener pobres resultados

cuando se quiere encender un fuego. Utilice siempre madera que haya sido secada durante un año. Pero aún madera secada durante dos años será difícil de encender si ha llegado a humedecerse.

6. ¿Por qué siempre hay una gran cantidad de humo negro y espeso en el horno?

La presencia de una gran cantidad de humo negro y espeso en el horno es signo de que el tiraje es pobre.

7. ¿Es normal que al principio de un fuego el vidrio se cubra de hollín?

Su estufa ha sido construida con un sistema de limpieza de aire que le ayudará a mantener el vidrio despejado cuando el horno ha alcanzado una buena temperatura de operación y tiene un buen tiraje. Una temperatura baja del horno y un pobre tiraje generan que el vidrio se cubra de hollín. Una vez que el tiraje y la temperatura del horno aumentan el hollín se irá quemando.

8. ¿Qué es tiraje?

Tiraje es la habilidad de una chimenea para evacuar sub-productos del proceso normal de combustión.

9. ¿Qué puede causar un tiraje deficiente?

Los factores más comunes para un tiraje deficiente son:

- a) Presión atmosférica y suministro de aire
- b) Condiciones Ambientales
- c) Baja temperatura de la chimenea
- d) Deficiente instalación y mantenimiento de la chimenea

Presión Atmosférica y Suministro de Aire. La presión atmosférica que afecta el tiraje de la chimenea puede estar afuera de la casa, dentro de la casa o en ambas partes. Fuera de la casa, un día con alta presión (despejado y fresco) generalmente crea un mejor tiraje que un día de baja presión (nublado y húmedo). Dentro de la casa, aparatos domésticos normales tales como secadores de ropa y hornos de aire forzado compiten por el aire, creando una condición conocida como presión negativa, la cual provoca una insuficiencia de aire que no favorece el encender un fuego. Bajo condiciones extremas de presión negativa la combustión de subproductos puede devolverse de la chimenea hacia la casa. Esta condición se conoce comúnmente como tiraje hacia abajo. Hay muchos factores que influyen en la cantidad de aire disponible en la casa. Una gran cantidad de ventanas con sistemas de aislamiento de vinilo, sellado extra en diferentes partes y sellos en las puertas ayudan a que el calor se conserve, pero por otro lado hacen que el aire se vuelva más escaso dentro de la casa. Si piensa que de pronto el aire es insuficiente para la combustión en la estufa, restrinja en lo posible el uso de aquellos aparatos que consumen aire, o abra una ventana o una puerta para permitir que el aire entre en la casa.

Condiciones Ambientales

Árboles altos, ubicación de la casa en partes bajas tales como un valle, edificios altos, o estructuras que rodean la casa y vientos pueden causar un tiraje hacia abajo o tiraje invertido.

Baja Temperatura de la Chimenea

Evite una temperatura baja de la chimenea encendiendo un fuego caliente en los primeros 15 a 40 minutos, teniendo eso sí cuidado de no generar un recalentamiento. Si alguna sección de la chimenea o piezas de la estufa comienzan a brillar es porque usted está recalentando la estufa. En lo posible, instale un medidor de temperatura en la chimenea para que pueda darse cuenta cuando su temperatura baja.

Deficiente Instalación y Mantenimiento de la Chimenea


Evite el uso excesivo de codos o de ductos horizontales muy largos. Si tiene dudas, solicite ayuda a un experto en chimeneas y/o a un fabricante de chimeneas. Limpie con

frecuencia la chimenea, el capuchón antilluvia y especialmente el parachispas. Ello previene el aumento de la creosota, la cual reduce significativamente el tiraje de la chimenea y puede originar incendio al interior de la misma.

10. ¿Debería cerrar o abrir completamente el control de aire cuando esté apagando la estufa?

Cuando esté apagando la estufa abra completamente el control de aire. Esto permite que la temperatura de la chimenea se mantenga tan alta como posible por mayor cantidad de tiempo. Recuerde que la temperatura baja en la chimenea genera creosota.

NOTA: Estas instrucciones pretenden ser una ayuda y no remplazan los requerimientos tanto locales, como provinciales y estatales. Verifique los mismos con las autoridades competentes de su localidad.



Grupo GHP se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño, materiales, especificaciones, precios y descontinuar colores y productos en cualquier momento, sin previo aviso.

Item No.	Description	Qty.	Part No.
1.	Conjunto de la Puerta	1	75-23-510
2. & 3.	Vidrio y Empaquetadura	1	75-23-511
3.	Empaquetadura del vidrio de 1/8"	1	75-23-117
4.	Empaquetadura de la puerta de 5/8"	1	75-23-124
5.	Manija Resortada	1	75-20-140
6.	Manija Resortada del Control de Aire	1	75-20-141
7.	Gancho del Vidrio	6	75-25-131
8.	Tornillo	6	75-21-141
9.	Pasador de la Bisagra	2	75-20-132
10.	Tuerca de Presión	2	75-21-150
11.	Ladrillo Refr. 9" x 4 7/16" x 1 1/4" (angulado)	2	75-22-124
12.	Ladrillo Refr. 9" x 4 7/16" x 1 1/4"	8	75-21-147
13.	Ladrillo Refr. 8 1/2" x 4 7/16" x 1 1/4"	4	75-24-115
14.	Ladrillo Refr. 2" x 9" x 1 1/4"	4	75-24-116

5 Año de Garantía

El Grupo GHP garantiza que su nueva estufa quemadora de madera o que la adición para mampostería y madera está libre de defectos en materiales y en fabricación por un período de cinco años a partir de la fecha de venta, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Esta garantía se extiende al propietario original únicamente, para uso residencial, y está sujeta a la presentación de comprobante de compra.
2. El nuevo producto del Grupo GHP debe ser instalado y operado en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación suministradas con la unidad, y la instalación debe cumplir con la reglamentación nacional y local. Cualquier alteración, abuso deliberado, accidente, recalentamiento o uso inapropiado no estará cubierto por la garantía. **NOTA:** Algún movimiento menor de ciertas piezas es normal y no es un defecto, por lo tanto no estará cubierto por la garantía.
3. La garantía no es transferible y es otorgada al propietario original, siempre que la compra haya sido hecha a través de un distribuidor autorizado del Grupo GHP. Al momento de enviar una reclamación, tanto el número de serie como la factura de compra, en donde se indique la fecha de dicha compra, deben ser suministradas.
4. Esta garantía está limitada solamente a la reparación o al remplazo de las piezas que se encuentren defectuosas en su material o en su construcción, siempre y cuando tales piezas hayan sido sometidas a condiciones normales de uso y de servicio, una vez que tal defecto haya sido confirmado por el Grupo GHP o mediante la inspección de un representante autorizado. Las piezas defectuosas deben ser enviadas de vuelta (si así lo dispone el Grupo GHP) al fabricante, con flete prepago por el mismo. Se acreditarán los valores correspondientes una vez que se reciba el producto defectuoso por parte del Grupo GHP.
5. El Grupo GHP a su discreción, puede descargarse completamente de toda obligación con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio al por mayor de la(s) pieza(s) defectuosa(s).
6. Cualquier instalación, mano de obra, construcción, transporte u otros costos o gastos relacionados asociados con las piezas defectuosas, reparación, remplazo de dichas piezas, no serán cubiertas por esta garantía, ni el Grupo GHP asumirá responsabilidad por dichos costos ni trabajos. Más aún, el Grupo GHP no se hará responsable por ningún daño incidental, indirecto o derivado, excepto lo contemplado por ley, y en ningún caso deberá exceder el precio original de compra.
7. Todas las otras garantías – expresas o implícitas – con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/responsabilidad de parte del Grupo GHP están por este medio expresamente excluidas.
8. El Grupo GHP no asume ni autoriza a ningún tercero a asumir en representación del Grupo GHP ninguna otra responsabilidad con respecto a la venta de este producto del Grupo GHP.
9. Las garantías, tal como están esbozadas en este documento no aplican a componentes de la chimenea o a otros productos hechos por otros fabricantes cuando son utilizados en conjunción con la instalación de este producto. El uso inapropiado o el uso de componentes no aprobados puede anular su garantía. Si tiene alguna duda contacte a su distribuidor más cercano del Grupo GHP o al Departamento de Servicio al Cliente del Grupo GHP.
10. El Grupo GHP no será responsable por:
 - Tiraje invertido (o tiraje hacia abajo) o esparcimiento de humo debido a condiciones ambientales tales como árboles próximos, edificios, techos, colinas, montañas, o diseño inadecuado de la chimenea.
 - Ventilación inadecuada, compensaciones excesivas o presión atmosférica negativa causada por sistemas mecánicos tales como hornos, secadores de ropa, ventiladores, etc.
11. Esta garantía se anula si:
 - La unidad ha sido operada en atmósferas contaminadas por cloro, flúor u otros químicos dañinos.

- Esta unidad ha estado sometida a períodos prolongados de humedad o de condensación.
- La unidad tiene un daño debido al agua o al clima, los cuales se deben a, pero no limitados a, una instalación inapropiada de la chimenea/ventilación.
- La unidad ha sido objeto de un abuso premeditado o accidental, o de un mal uso.
- Son utilizados madera flotante corrosiva, leños fabricados u otros combustibles diferentes a los esbozados en las instrucciones de instalación y operación.
- La unidad no es mantenida en buenas condiciones, incluyendo los ladrillos refractarios y las empaquetaduras.

Puertas con Vidrio y Piezas Chapadas

El vidrio está garantizado contra rotura por efecto térmico únicamente. Para limpiar el vidrio emplee un brillador o limpiador de cerámica/vidrio. No utilice limpiadores a base de amoníaco. Un limpiador apropiado está disponible en su distribuidor más cercano de Pleasant Hearth. **NO LIMPIE EL VIDRIO MIENTRAS ESTÉ CALIENTE Y NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS.** Las piezas chapadas no estarán cubiertas por esta garantía. Las piezas chapadas deberán ser limpiadas mediante alcohol desnaturalizado únicamente y frotadas suavemente mediante un paño sin pelusa y no abrasivo. El frotar o brillar en exceso puede remover el enchape. Las piezas chapadas pueden también dañarse por causa de químicos externos.

Exclusiones Adicionales

Esta garantía no incluirá ni se extenderá a la pintura, las empaquetaduras o a los ladrillos refractarios y sus componentes, y no cubre ningún componente removible del horno tales como los retenedores de ladrillos o los tubos de aire en acero inoxidable.

Componentes Eléctricos

El cubrimiento de la garantía del Grupo GHP se extiende también a los componentes eléctricos (e.g. sopladores, controles de velocidad).

EN CASO DE QUE SE REQUIERA REPARACIÓN POR GARANTÍA

Contacte al Servicio al Cliente del Grupo GHP. Asegúrese de tener su recibo de compra y el modelo/número de serie de su producto del Grupo GHP.

No trate de hacer trabajo de reparación usted mismo a menos que haya sido aprobado previamente por escrito por el Grupo GHP. De lo contrario se invalidará la garantía. El Grupo GHP debe autorizar la reparación y suministrar un Número de Reclamación de Garantía previo a cualquier servicio de reparación asociado con la garantía. Sin un número de autorización, ningún trabajo de reparación será considerado como cubierto por la garantía.

AVISO IMPORTANTE

ANTES DE ENCENDER POR PRIMERA VEZ LA UNIDAD, RETIRE LA PELÍCULA PLÁSTICA DE LOS BORDES Y LIMPIE LAS SUPERFICIES CHAPADAS CON ALCOHOL DESNATURALIZADO O CON UN LIMPIADOR DE VIDRIOS LÍQUIDO NO ABRASIVO DE BUENA CALIDAD. APLÍQUELO CON UN PAÑO MUY SUAVE Y LIMPIO. NO UTILICE TOALLAS DE PAPEL PARA LIMPIAR LAS PIEZAS CHAPADAS. EN CASO DE NO LIMPIARSE TODAS LAS MARCAS Y LAS HUELLAS DACTILARES DE LAS SUPERFICIES CHAPADAS, SE PRODUCIRÁN DAÑOS PERMANENTES.

NOTA: Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes. Las anteriores limitaciones pueden que no sean aplicables a usted.

GHP Group, Inc. • 8280 Austin Ave. • Morton Grove, IL 60053
CONSERVE ESTA GARANTÍA

de Serie _____

del Modelo _____

Fecha de Compra _____

